設定

C10-017

地上 /BS/110 度 CS デジタル放送対応 メディアプレーヤー

DTV-X900

ユーザーズマニュアル



本製品は G ガイドの電子番組表に対応しています。



ロヴィ、Rovi、G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米国 Rovi Corporation および/またはその関連会社の日本国内における商標または登 録商標です。

G ガイドは、米国 Rovi Corporation および/またはその関連会社のライセ ンスに基づいて生産しております。

米国 Rovi Corporation およびその関連会社は、G ガイドが供給する放送番 組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いま せん。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関 わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

セットアップのながれ

LinkTheater DTV-X900

● 梱包物を確認しようP.10参照




ビーキャス

● B-CASカードをセットしよう P.21参照




● 本製品をアンテナに接続しよう P.22参照



■ 本製品をテレビに接続しようP.23参照



本製品をネットワーク(パソコン) に接続しようP.27参照



電源ケーブルを接続しようP.28参照



■ 初期設定しよう P.29参照

本書の使いかた

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

表記上の約束

次の動作マーク.......
↑次へに続くページは、次にどこのページへ進めば良いかを記しています。

文中の用語表記

文中[]で囲んだ名称は、ダイアログボックスの名称や操作の際に選択するメニュー、ボタン、チェックボックスなどの名称を表しています。

- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
- Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。本製品は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- ■「G ガイド.テレビ王国」は、ソネットエンタテイメント株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイドが共同で運営する地上デジタル放送に対応したテレビ番組情報サービスです。「テレビ王国」は、ソネットエンタテイメント株式会社の登録商標です。
- "AVCHD" は、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- BUFFALO™ は、株式会社メルコホールディングスの商標です。LinkStation™、AirStation™、TeraStation™、は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、© などのマークは記載していません。
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ■本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、 及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- ■本製品(付属品等を含む)を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として 記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはパックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはパックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

危険	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注 意事項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が 差し迫って生じる可能性が想定される内容を示しています。
全 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注 意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性 が想定される内容を示しています。
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的 損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △○●の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。(例: 🛕 感電注意)
\bigcirc	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: ① 分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例:そプラグをコンセントから抜く)

■■ / 危険



電池を取り扱うときは、次のことを守ってください。

- 分解、改造しない。
- ・ 電極の(+)と(-)を針金等の金属で接続しない。また、金属製のネックレスや ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない。
- ・ 火の中に入れたり、過熱したりしない。
- ・ 釘を刺したり、かなづちでたたいたり、踏みつけたりしない。

以上のことを守らないと、液漏れ・発熱、発火、破裂し、やけど・けがを する危険があります。



電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。

電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特に小さ なお子様のいるご家庭では、手の届かないところで保管・使用するなど、 ご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受けてく ださい。



雷池を取り扱うときは、次のことを守ってください。

- 分解・改造・修理・充電しない。
- ・ 使用した電池と未使用の電池、種類の異なる電池、異なるメーカーの電池を混在し て使用しない。
- ・ 電極の(+)と(-)を間違えて挿入しない。
- 消耗しきった電池を入れたままにしない。

以上のことを守らないと、液漏れ・発熱、発火、破裂し、やけど・けがを することがあります。



電池内部の液が漏れたときは、液に触れないでください。

やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐに きれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、すぐにきれい な水で洗い、医師の治療を受けてください。



電池を使用・交換するときは、指定の電池を使用してください。

指定以外の電池を使用すると、液漏れ・発熱・破裂し、やけど・けがをする 恐れがあります。



本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周 辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。

強制



本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。

火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り 外した場合、修理をお断りすることがあります。

⚠ 警告



AC100V(50/60Hz) 以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。

禁止

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。



電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。

差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災 や感電の恐れがあります。



電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。

火災になったり、感電する恐れがあり、本製品の故障の原因ともなります。

- ・ 設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないで ください。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
- 熱器具を近付けたり、加熱しないでください。
- ・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- ・ 極端に折り曲げないでください。
- ・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。



電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届 かないように機器を配置してください。

強制

さわってけがをする危険があります。



小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方 法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。



濡れた手で本製品に触れないでください。



電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラ グを抜いてください。

電源プラグ を抜く そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れが あります。

弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでく ださい。

水場での 火災 使用禁止

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

▲ 警告



電源プラ: を抜く 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合はすぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



電源プラ: を抜く 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。 液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラ グを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。



電源ケーブル (または AC アダプター)、信号ケーブルは必ず本製品付属のものをお使いください。

強制

本製品付属以外の電源ケーブル(内部接続用を含む)、AC アダプター、信号ケーブルをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。

⚠ 注意



本製品を長時間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。

3 41

電池の発熱や液漏れにより、火災やけが、周囲が汚れるなどの原因になり ます。



液漏れの発生した電池は使用しないでください。

そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく 読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

強制

⚠ 注意



次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、 製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

禁止

- ・ 強い磁界、静電気が発生するところ
- ・ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露すると ころ
- ・ ほこりの多いところ →故障の原因となります。
- ・振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。
- ・ 平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
- · 直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。
- ・ 火気の周辺、または熱気のこもるところ →故障や変形の原因となります。
- · 漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。



本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、必ずバックアップしてください。

アッノして、たさい。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社 はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



各接続コネクターのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクターには手を触れないでください。

強制

故障の原因となります。



本製品の上に物を置かないでください。

傷がついたり、故障の原因となります。



シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。



本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

強制

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

目次

はじめに	
パッケージの内容1(0
各部の名前と機能12	2
本体前面12	2
本体背面13	
リモコン14	
リモコンに電池を入れる1	
リモコンでテレビを操作できるように設定する18	
リモコンの使いかた19	
制限事項20	D
接続・準備しよう	
B-CAS カードをセットする2	1
本製品をアンテナに接続する22	2
本製品をテレビに接続する23	
付属のビデオ / オーディオケーブルで接続23	
高品質の映像を楽しむ(HDMI コネクターに接続)24	
HDMI リンク(HDMI-CEC)への対応24	
高品質な映像を楽しむ(D 端子に接続)2!	5
本製品に音響機器を接続する場合25	_
録画用ハードディスクを接続する26	6
本製品をネットワークに接続する27	_
有線で接続する2**	
無線で接続する28	
本製品に電源ケーブルを接続する28	8
本製品の初期設定をする29	9
デジタル放送を見てみよう	
デジタル放送を視聴する33	 3
電子番組表 (EPG) の表示について	
マルチチャンネルの変更方法について35	

デジタル放送を録画してみよう

番組を録画する	36
録画用ハードディスクを初期化する	36
視聴中番組の録画手順	38
録画中の番組を視聴する	
電子番組表 (EPG) からの予約の手順	
外出先からの予約手順 (リモート予約)	
手動による予約の手順	
録画番組を再生する	
録画番組を配信する (メディアサーバー機能)	47
録画番組を NAS にダビングする	49
ダビングの準備をする	
ダビングする	49
ブラウザーを使ってみよう	
ブラウザーでホームページを閲覧する	53
ブラウザー表示手順	
ページ内の文字を検索する	
お気に入りの登録 / お気に入り一覧の表示	
表示履歴一覧の表示	59
ブラウザーの設定	
RSS/ ポッドキャスト再生機能を使用する	
「i - フィルター」の設定	
動画配信サービスを楽しむ	
ファイルを再生してみよう	
パソコンに MediaServer2 をインストールする	67
パソコンのデータを再生する	
再生するフォルダーを登録する	
データをテレビで再生する	
ネットワーク共有フォルダーを検索して再生する	
USB ポートに接続した機器から再生する	76
パソコンからデータを読み書きする	
DVD ISO イメージ の再生について	79
カメラの映像や写真を再生する	
カメラの映像や写真をハードディスクに取り込む	
カメラの映像や写真を直接再生する	
お気に入りフォルダーの登録とアクセス	
お気に入りフォルダーの登録	2/
お気に入りフォルダーへのアクセス	

最近再生したコンテンツの再生88
Mac OS X の共有フォルダーにアクセスするには90
Mac OS X 側の設定90
本製品側の設定95
DLNA 対応メディアサーバーのデータを再生する98
リモート再生に対応した機器から再生する98
Windows Media Connect サーバーのデータを再生する99
Windows Media DRM で著作権管理されたコンテンツを再生する99
Wake on LAN 機能への対応について100
本製品の設定
設定画面を表示する102
画面設定104
番組表設定
録画視聴設定
視聴年齢制限手順
チャンネル設定109
地域設定109
アンテナ設定110
ネットワーク設定111
リモート予約112
メディアサーバー設定112
システム設定113
機器情報表示114
放送局や本製品からのお知らせを確認する115
LinkStation/TeraStation の PC 連動電源機能への対応について115
付録
ルーターをお持ちでない方へ116
(IP アドレスを手動で設定する手順)116
パソコンの IP アドレスを確認する116
本製品の IP アドレスを設定する118
ソフトウェアの更新方法119
困ったときは120
用語集128
仕様130
再生できるファイルの種類131

はじめに

本製品を使用する前に知っておいていただきたいことを説明しています。

パッケージの内容

パッケージには次のものが梱包されています。確認した項目には
√をつけてください。 万一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、 製品の形状はイラストと異なることがあります。

DTV-X900 (本体).....1 台 ̄リモコン......1 個 単四形乾電池 (リモコン用) ...2個 電源ケーブル ユーティリティー CD......1 枚 (1.8 m)1本《 □LAN ケーブル (ストレート /2 m)...1 本 🥥 ✓ユーザーズマニュアル (本書)..]冊 」ビデオ / オーディオ ケーブル (1.5 m)...1 本 はじめにお読みください......1枚 動画配信サービスを B-CAS(ビーキャス) カード1 枚 見てみよう......1枚 **B-CAS** 「ファーストステップガイド」..........] 冊

B-CAS カードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給されたものを同梱しています。


また、本製品の修理をご依頼いただく際は、製品と一緒に付属の B-CAS カードも BUFFALO 修理センターへお送りください。

- ※付属の電池は動作確認用です。できるだけお早めに新しい電池とお取り換えください。
- ※本製品の保証書は、「はじめにお読みください」に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。
- ※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

各部の名前と機能

本体およびリモコンの、各部の名前と機能を説明します。

本体前面



1. 電源ボタン

電源の ON/OFF を切り換えます。

『メモ 電源ボタンは ON 時は青 色に点灯します。スタン バイ状態では橙色に点灯 し、省エネモードのとき は消灯します。

2. PLAY/REC LED

録画中は赤色に点灯します。 録画中以外は緑色に点灯します。 省エネモードのときは消灯します。

3. 赤外線受光部

リモコン信号の受光部です。

※受光部の前に物を置くなど、信 号を遮らないでください。

4. B-CAS カード挿入口

付属のB-CASカードを挿入しま す。

5. ヘッドフォンジャック


市販のヘッドフォン(Φ3.5 mm ステレオミニプラグ)を接続でき ます。

※ヘッドフォンで使用する前に音 量が適切であるかご確認くださ い。大音量でヘッドフォンを使 用しないようご注意ください。

6. USB ポート (シリーズ A)

ハードディスクやフラッシュメモ リー、カードリーダー、デジタル カメラを接続できます。

本体背面



- 1. アナログ音声出力端子(右:赤) 付属のビデオ / オーディオケーブル を接続します。
- 2. アナログ音声出力端子(左:白) 付属のビデオ / オーディオケーブル を接続します。
- コンポジットビデオ出力端子(黄) 3. 付属のビデオ / オーディオケーブル を接続します。
- 4. 雷源コネクター 付属の電源ケーブルを接続します。
- 5. BS/110 度 CS デジタル放送アン テナ入力端子

BS または 110 度 CS デジタル放送 対応のアンテナと接続します。市販 のF型コネクターアンテナケーブ ルを別途ご用意ください。

6. 地上デジタル放送アンテナ入力端子 地上デジタル放送対応のアンテナと 接続します。市販のF型コネクター アンテナケーブルを別途ご用意くだ

さい。

7. D 端子

市販のD端子ケーブルを接続し ます。


- 8. 光オーディオ出力コネクター 市販のデジタル音声ケーブル(光 角型コネクター)を接続します。
- 9. LAN ポート LAN ケーブルを接続します。
- 10. ACT ランプ データ送受信時に緑色に点滅し ます。
- 11. LINK ランプ

10/100M LINK 時に緑色に点灯 します。

- 12. HDMI コネクター 市販の HDMI ケーブルを接続し ます。
- 13. USB ポート (シリーズ A) ハードディスクやフラッシュメ モリー、カードリーダー、デジ タルカメラを接続できます。

DTV-X900 ユーザーズマニュアル 13

リモコン



1. 電源

本製品の電源 ON/ スタンバイ状態を切り換えます。また、デジタル放送録画時に押すと、録画終了後にスタンバイ状態へ移行することもできます (スタンバイ状態からの録画予約時は除く)。

2. 電源 (テレビ)

テレビの電源 ON/ スタンバイ状態を切り換えます。

3. 入力切換 (テレビ)

テレビの入力をビデオ入力に切り換 えます。

4. チャンネル (テレビ)

テレビで表示しているチャンネルを 変更します。

5. 音量 (テレビ)

テレビの音量を調整します。

6. 数字キー

デジタル放送視聴では、放送チャンネルを変更します。また、設定メニューでは、英数字入力キーとして使用します。

動画再生時では1~9のいずれかの数字キーを押すと10~90%の再生位置へジャンプします。

DVD ISO イメージ再生中に 1 ~ 12 のいずれかの数字キーを押すと該当の番号のタイトルにジャンプします。

- ※本製品では、ひらがなを入力することは できません。
- ※数字の「O」(ゼロ)を入力する場合は、 [10]を押します。

7. 青ボタン

デジタル放送視聴時、画面ごとに 青色ボタンに割り当てられた機能 が働きます。画面によって機能が 異なります。

動画再生時に押すと、再生位置を 5分前に移動します。

ブラウザー画面を表示していると きに押すと上にスクロールしま す。

8. 赤ボタン

デジタル放送視聴時は、画面ごと に赤色ボタンに割り当てられた機 能が働きます。画面によって機能 が異なります。

動画再生時に押すと、再生位置を30秒前に移動します。

9. 緑ボタン

デジタル放送視聴時は、画面ごと に緑色ボタンに割り当てられた機 能が働きます。画面によって機能 が異なります。

動画再生時に押すと、再生位置を 30 秒先に移動します。

10. 黄ボタン

デジタル放送視聴時、画面ごとに 黄色ボタンに割り当てられた機能 が働きます。画面によって機能が 異なります。

動画再生時に押すと、再生位置を 5分先に移動します。

ブラウザー画面を表示していると きに押すと下にスクロールしま す。

11. 画面表示

デジタル放送視聴時は、番組情報の表示 / 非表示を切り換えます。ファイル再生時に押すと、再生中のファイルの情報を表示します。

12. チャンネル

デジタル放送視聴時、本製品で視聴しているチャンネルを変更します。

13. 音量

本製品の音量を調整します。

14. 消音

本製品の音声を消音する / しない を切り換えます。

15. d データ

デジタル放送視聴時に押すと、データ 放送の表示 / 非表示を切り換えます。 ブラウザー画面を表示しているときに 押すと、お気に入り一覧を表示します。

16. 番組表

デジタル放送視聴時に電子番組表 (EPG) の表示 / 非表示を切り換え ます。ブラウザー画面を表示し ているときに押すと、過去に閲 覧したホームページの表示履歴 一覧を表示します。

17. 戻る

前の画面に戻ります。

18. メニュー

各画面のサブメニューを表示しま す。

19. ホーム

ホーム画面に移動します。

20. 方向キー

カーソルを移動します。 ファイル一覧表示時に右方向キー を押すとファイルを再生します。 写真スライドショー時に上下キー を押すと再牛中の音楽を切り換え ます。

21. 決定

選択した項目を決定します。写真 スライドショー時に押すと、再生 中の音楽の一時停止 / 再生を切り 換えます。

22. 巻き戻し

再牛中に押すと巻き戻しします。 巻き戻し速度は押すごとに、× $2/ \times 4/ \times 8/ \times 16/ \times 32/ \times 64/ \times$ 128/×256に変更できます。

- ※音楽の場合は×8となります。
- ※接続するサーバーやファイル形式 によっては使用できない場合があ ります。

23. 再生 / 一時停止

ファイル一覧画面で押すと、ファ イルを再生します。再生中に押す と一時停止します。

写真スライドショー時に押すと、 スライドショーの一時停止 / 再生 を切り換えます。

一時停止の状態から早送りボタン を押すとスロー再生(0.5倍速)と なります。

番組視聴中に押すと、タイムシフ ト再生となります。

※タイムシフト再生とは、視聴番組 を録画しながら再生する機能のこ とです。

24. 早送り

再生中に押すと、早送りします。 早送り速度は押すごとに、× 1.5/ $\times 2/ \times 4/ \times 8/ \times 16/ \times 32/ \times 64/$ × 128/ × 256 に変更できます。

- ※音楽の場合は×8となります。
- ※接続するサーバーやファイル形式 によっては使用できない場合があ ります。

25.15 秒戻し

動画再生時に押すと、再生位置を 15秒前に移動します。

26. 停止

再生/録画を停止します。

27.30 秒送り

動画再生時に押すと、再生位置を 30 秒先に移動します。

28. 前スキップ

ファイル (コンテンツ) のはじめ から 10 秒以上経過している場合 はファイルの先頭に戻ります。10 秒未満の場合は前のファイルを再 生します。

写真スライドショー時に押すと、 表示する写真を切り換えます。

29. 録画

本製品に録画用ハードディスクを 接続している場合、デジタル放送 視聴時に録画ボタンを押すと視聴 番組を録画することができます。

30. 次スキップ

次のファイル (コンテンツ) があれば次のファイルを再生します。 写真スライドショー時に押すと、 表示する写真を切り換えます。

31. リピート

リピート機能を選択します(ノーマル \rightarrow 1件リピート \rightarrow 全件リピート \rightarrow シャッフル)。

※録画番組再生時では、なし/全コン テンツが選択できます。

32. 出力切換

※コンテンツ再生中など出力切換が 利用できないことがあります。

33. 音声切換

音声出力を切り換えます。 第一主 → 第一副 → 第一主/副 → 第二主 →第二副 → 第二主/副 →・・・

34. 字幕

字幕の表示を切り換えます(切り 換える内容は、視聴/再生するコ ンテンツに依存します)。

35. 地デジ

地上デジタル放送に番組を切り換 えます。

36. BS

BS 放送に番組を切り換えます。

37. CS

110 度 CS 放送に番組を切り換えます。

38. ズーム

デジタル放送視聴時に押すと、視 聴画面がズームされます。 【P.105 】

リモコンに電池を入れる

リモコンを使用できるように電池を入れます。本製品のリモコンは単四形乾電池2本で動作します。リモコン裏面の電池カバーを開け、電池を入れてください。⊕と⊖の向きはリモコンに記載されています。



▲注意 ・ (土)と○の向きに注意して正しく入れてください。

・付属の電池は動作確認用です。できるだけお早めに新しい電池とお取り換えください。

リモコンでテレビを操作できるように設定する

1 テレビの電源スイッチでテレビの主電源を入れます。 まだ付属のリモコンでテレビの電源を入れることはできません。

2 ■ ボタンを押しながら、下記の表を参照 して、お使いのテレビのメーカー設定番 号を押します。

例) パナソニック 1: ぶタンを押しながら、 10 を押して、 2 を押す



テレビのメーカーの設定番号

メーカー	設定番号	メーカー	設定番号	メーカー	設定番号
パナソニック(旧松下電器) 1	10を押して、1を押す	三菱 1	1 を押して、4 を押す	アイワ2	2 を押して、6 を押す
パナソニック(旧:松下電器)2	10を押して、2を押す	三菱 2	1を押して、5を押す	アイワ3	2 を押して、7 を押す
パナソニック(旧松下電器)3	10を押して、3を押す	三洋 1	1を押して、6を押す	船井1	2 を押して、8 を押す
シャープ 1	10を押して、4を押す	三洋 2	1を押して、7を押す	船井2	2 を押して、9 を押す
シャープ 2	10を押して、5を押す	ビクター 1	1 を押して、8 を押す	船井3	3 を押して、10 を押す
シャープ3	10を押して、6を押す	ビクター2	1 を押して、9 を押す	船井 4	3 を押して、1 を押す
ソニー 1	10を押して、7を押す	ビクター3	2 を押して、10 を押す	船井 5	3 を押して、2 を押す
ソニー2	10を押して、8を押す	NEC1	2 を押して、1 を押す	SAMSUNG	3 を押して、3 を押す
東芝 1	10を押して、9を押す	NEC2	2 を押して、2 を押す	LG	3 を押して、4 を押す
東芝 2	1 を押して、10 を押す	パイオニア	2 を押して、3 を押す	ORION	3 を押して、5 を押す
日立1	1 を押して、1 を押す	富士通ゼネラル	2 を押して、4 を押す	PHILIPS1	3 を押して、6 を押す
日立2	1 を押して、2 を押す	アイワ 1	2 を押して、5 を押す	PHILIPS2	3 を押して、7 を押す
日立3	1 を押して、3 を押す				

- ※1つのメーカーでも複数の設定番号があります。動作が確認できるまで設定番号を変えてお試 しください。設定番号を変えて試すときは、一度リモコンの [戻る] ボタンから指を離し、再度 手順1から行ってください。
- ※上記の表にあるメーカーでも製品によっては動作しないことがあります。そのようなときは、 テレビに付属のリモコンをお使いください。
- ※動作しない場合は、お使いのテレビに付属のリモコンをご使用ください。本製品に付属のリモ コンが使用できる場合でも、テレビに付属のリモコンは破棄せずに大切に保管してください。
- 3 リモコンの ▼ボタンから指を離します。
- **4 テレビにリモコンを向けて ボタンを押してテレビの電** 源を入/切できるか確認してください。


変更できないときは、手順2を再度行ってください。 設定が完了すると、[テレビ]と書かれた枠で囲わ れたボタンでテレビを操作できるようになります。



本製品を他のテレビに接続した場合は、上記のリモコン準備を初めからやり 直してください。

リモコンの使いかた

本リモコンを使うときは、リモコン の発光部を本体の受光部に向けま す。リモコンの使用可能位置につい ては、右図を参照してください。



[テレビ]と枠で囲われたボタンを 操作するときは、リモコンをテレビ に向けて操作してください。





制限事項

本製品には以下の制限事項があります。

■ 本製品でパソコンが認識できないときは

ファイアウォールの機能が有効となっている場合、本製品でパソコンが認識できないことがあ ります。このようなときは、ファイアウォール機能を無効にするか、ポートの使用を許可するか、 ファイアウォールを設定しているソフトをアンインストールしてください。【P.122】

■ 本製品で再生できるファイルは、最長で 13 時間までです。

13 時間を超えるファイルの場合、正常に再生、早送り、巻き戻しができません。

- 本製品で WMV ファイルを再生している時にズーム機能は使用することはできません。
- 本製品に接続した USB 機器の中のファイルをパソコンから編集した場合、エラーが表示さ れ編集できないことがあります。

■ 製品本体からの放熱について

本製品は、製品本体から放熱する機構となっています。本体表面に触れると熱く感じますが使 用上の問題はありません。空気の流れを妨げないよう、次の事項に注意してください。

- ・本体の上に物をのせないでください。
- ・本体の周囲には十分なスペースをあけてください。

■ 録画用ハードディスクを接続して録画する場合、次の制限があります。

- ・番組によっては音声の切り換え(主/副音声)ができないことがあります。
- ・番組の録画データは、著作権保護のために暗号化されています。そのため、録画した番組を 再生するには、録画時に使用した本体・録画用ハードディスクが必要です。
- 本製品に接続した USB 機器が NTFS フォーマット形式の場合、パソコンからファイルを 書き込むことはできません。
- 録画中に録画している放送局が放送休止になった場合、録画を停止します。
- チャンネルスキャンを行っていない場合、データ放送の情報を取得できません。
- 画面切り換えの際、次の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。
- カメラの映像や写真を取り込んでいるとき、ソフトウェアの更新を行っているときに録画予 約時刻となった場合、録画が開始されないことがあります。録画予約している時刻に、上記 操作を行わないようご注意ください。

■ 無線 LAN のセキュリティー (認証のタイプ) の設定について

無線 LAN セキュリティー(認証のタイプ)に TKIP を用いた場合は十分な転送速度を得ること ができません。動画、音楽再生時にコマ落ちや途切れが発生することがあります。このような 場合は AES で接続してください。

- 録画番組のダビング中や録画番組の配信中に LAN ケーブルを抜いたり、無線接続を切断し たりしないでください。正常に動作しなくなることがあります。
- 弊社製 HD-AVU2 シリーズなど残量表示ランプ搭載のハードディスクを録画用として本製 品に接続した場合、残量表示ランプが残量を正しく表示しません。
- 録画予約・視聴予約は合わせて最大 256 件まで登録できます。

接続・準備しよう


本製品の使用するために必要な準備、接続方法について説明しています。

B-CAS カードをセットする

デジタル放送を視聴するには、本製品に付属の B-CAS カードをセットする必要があります。 必ず次のようにセットしてください。

<前面から見た図>

※前面のフタをあけた図です。



◆B-CAS カードのお問い合わせ先>

-エス・コンディショナル アクセスシステムズ カスタマーセンター

TEL: 0570-000-250

受付時間:

10:00~20:00

⚠注意【 B-CAS カードの取り扱い上のご注意 】

- ・B-CAS カードをセットするときは、向きに注意して確実に挿し込んでください。ま た B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。
- ・本製品使用中は、B-CAS カードに触れたり、抜き差ししたりしないでください。
- ・B-CAS カードの IC 金属端子には手を触れないでください。
- ・B-CAS カードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
- ・B-CAS カードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしなでください。
- ・B-CAS カードに水をかけたり、ぬれた手で触ったりしないでください。
- ・B-CAS カードを分解、加工をしないでください。

【 B-CAS カード保管の際の注意 】


付属の B-CAS カードは、デジタル放送を視聴していただくためのカードです。万が 一、破損や紛失などした場合は、右上部に記載の B-CAS カスタマーセンターへご連 絡ください。破損や紛失がお客様の原因で発生した場合は、再発行費用が請求されます。 あらかじめご了承ください。

また、第三者がお客様のカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はお 客様に請求されますので保管をする際にはご注意ください。


♪ 次へ 本製品にアンテナを接続します。【P.22】

本製品をアンテナに接続する

地上デジタル放送と BS/110 度 CS デジタル放送の 信号が混合アンテナでない場合



地上デジタル放送と BS/110 度 CS デジタル放送の信号 が混合アンテナの場合(マンション等)



⚠注意 ・F型コネクター以外のアンテナケーブルで取り付ける場合、別途変換アダプターが 必要です。

- ・ すでに壁のアンテナ端子とテレビを接続している場合は、市販のアンテナ分配器を ご利用ください。アンテナ分配器を利用すれば、本製品とテレビをどちらも接続で きるようになります。
- ケーブルテレビに接続する場合(ケーブルテレビ専用チューナーに接続する場合)、 ケーブルテレビがパススルー方式に対応している必要があります。取り付けについ てはケーブルテレビ専用チューナーに付属のマニュアルをご参照ください。

本製品をテレビに接続する

本製品をテレビに接続します。テレビに HDMI コネクターや D 端子がある場合、より高品質の映像をご覧いただけます。


⚠注意 複数の映像出力端子を同時に接続して使用することは推奨いたしません。

録画防止機能について

著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

付属のビデオ / オーディオケーブルで接続

付属のビデオ / オーディオケーブルでテレビ (ビデオ映像コンポジット入力)と本製品を接続します




◇次へ 本製品をネットワークに接続します。【P.27】

高品質の映像を楽しむ(HDMI コネクターに接続)

お使いのテレビに HDMI 端子がある場合、付属のビデオ / オーディオケーブルで接続する よりもより鮮明な映像をお楽しみいただけます。

HDMI コネクターに接続するには、HDMI ケーブルが必要です。



♪ 次へ 本製品をネットワークに接続します。【P.27 】

HDMI リンク(HDMI-CEC)への対応

本製品は HDMI リンク (HDMI-CEC) に対応しています。 本製品とテレビを HDMI ケーブルで接続すると、テレビと連携して以下の操作が可能にな ります。


- ・本製品の電源を入れると、自動的にテレビの電源が入り外部入力に切り換わる
- ・テレビの電源を切ると本製品も一緒に待機状態になる
- ・テレビに付属のリモコンで本製品画面のカーソル移動 / 決定

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ よっては動作しない場合があります。

・動作確認済みのテレビについては、以下の弊社ホームページをご参照ください。 http://buffalo.jp/product/multimedia/chideji/tv-tuner/dtv-x900/

高品質な映像を楽しむ(D 端子に接続)

お使いのテレビに D 端子がある場合、以下のように接続してください。なお、D 端子お よび音声入力端子に接続するには、市販の D 端子ケーブルと、市販のオーディオケー ブルが必要です。




D端子ケーブル (市販品)

⚠注意 プログレッシブ再生映像を表示したい場合は、D2 以上の入力端子を持つテレビと接 続してください。D1 の入力端子と接続してもプログレッシブ再生した映像は表示さ れません。

▼次へ 本製品をネットワークに接続します。【P.27 】

本製品に音響機器を接続する場合

本製品の音声を音響機器(デコーダー付デジタルアンプなど)と接続する場合は、市 販の光デジタルケーブルで接続してください。接続する音響機器がドルビーデジタル に対応している場合は、迫力ある音声で楽しむことができます。




□メモ 接続や準備が完了した後、本製品の設定画面で「デジタル音声出力」を設 定してください(P.113)。

♪ 次へ 本製品をネットワークに接続します。【P.27 】

録画用ハードディスクを接続する

本製品背面の USB ポートに、別売の録画用ハードディスク (USB2.0) を取り付けると、 デジタル放送の番組を録画することができます(2台以上ハードディスクを接続するこ とはできません)。

<本製品背面>



- ↑ 注意・本製品の USB ポートに録画用ハードディスクを接続して番組を録画するには、あ らかじめハードディスクを初期化してください。接続した際に「初期化しますか?」 と表示されたときは、「はい」を選択してください。
 - ・録画用ハードディスクヘアクセス中に本製品から録画用ハードディスクを取り外さな いでください。録画用ハードディスクヘアクセスしている時に取り外すと録画用ハー ドディスクが故障したり、以降の録画が正常に行えなくなることがあります。
 - ・本製品の USB ポートに接続できる録画用ハードディスクは 1 台です。2 台以上接 続して使用することはできません。2 台以上の録画用ハードディスクを使用するとき は、1台ずつつなぎ換えてお使いください。
 - ・CDドライブモード変更スイッチの搭載されたハードディスクを接続する場合、CD ドライブモード変更スイッチの設定は「OFF」にしてお使いください。
 - ・本製品の初期設定時、ソフトウェアの更新時は、本製品にハードディスク等の機器を 接続しないでください。
 - 動作確認済みの録画用ハードディスクについては、以下の弊社ホームページをご参照く ださい。

http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/mediaplayer/ digitaltuner.html#hddok


録画用ハードディスクを取り外すときは、本製品の設定画面から [設定]→ [録画 視聴設定]→[録画用ハードディスク取り外し]を選択してください。「安全に取り 外すことができます」と表示されたら、録画用ハードディスクを取り外してください。

本製品をネットワークに接続する

有線で接続する

本製品とルーターを付属の LAN ケーブルで接続します。

⚠注意 お使いの環境にルーターがない場合 (DHCP サーバーを使用していないとき) は、本製 品のネットワーク設定を手動で行う必要があります。本製品の接続が完了したら、「ルーター をお持ちでない方へ」(P.116) を参照してネットワーク設定を行ってください。



『メモ ルーターとは

複数のパソコンやネットワーク機器(本製品を含む)を使用する場合に、 各機器のネットワーク設定を自動で設定する機器です。


⚠注意 別途 LAN ケーブルをご用意される方へ

- 100 Mbps でネットワークを構築するときは、必ず付属のケーブルまたはカテゴリ 5 対応の LAN ケーブル(弊社製 ETP ケーブルなど)をお使いください。
- ・自作ケーブルの使用は、ネットワークが正常につながらない原因となります。市販のケーブル をご使用ください。

◇次へ 本製品に電源ケーブルを接続します。【P.28】

無線で接続する

本製品を無線でネットワークに接続したいときは、別売の WLI-UV-AG300P、WLI-UV-AG300S(以降、テレビ用無線子機と記載します)を本製品の USB ポートに接 続してください。




⚠注意 無線でネットワーク接続した際の注意事項

- ・無線でネットワークに接続している場合、[USB機器への給電]の設定が[自動] になっている場合でも常時 USB 機器へ給電します。
- ・本製品の USB ポートに接続したテレビ用無線子機を取り外すときは、必ず下 記の取り外し手順で行ってください。行わずに取り外すと、本製品が正常に動 作しなくなることがあります。
- テレビ用無線子機取り外し手順
- 1. 本製品の設定画面 [設定]-[ネットワーク設定]-[無線子機取り外し] を選択し、リ モコンの 「決定] ボタンを押します。
- 2. 「無線子機を取り外すことができます。」と表示されたら、テレビ用無線子機を本製 品から取り外します。

☆次へ 本製品に電源ケーブルを接続します。【P.28】

本製品に電源ケーブルを接続する

付属の電源ケーブルを本製品背面の電源入力端子とコンセントに接続します。




▶次へ 本製品の初期設定をします。【P.29】

本製品の初期設定をする

本製品の初期設定(テレビ画面、受信チャンネル、ネットワーク等)を行います。


⚠注意 初期設定時、本製品の USB ポートにはハードディスク等の機器を接続しないでくだ さい。

- 本製品の電源を入れます。
- 2 テレビの画面に「初期設定を行 います」が表示されます。
 - ※ 本書に掲載されている画面は表示例で す。お使いの環境によって表示は異なり ます。



- 3 表示された初期設定のながれをよく読み、リモコンの「決 定] ボタンを押します。
- 4 テレビの解像度を選択し、リモ コンの「決定」ボタンを押します。
- □メモ コンポジットケーブル (黄色)で接続 する場合は D1、HDMI ケーブルで接 続する場合は D3 を選択してくださ い。

D1、D2 を選択した場合は、続い てテレビ画面の形状を選択してくだ さい。



「メモ 地方→都道府県→地域の順に選択し ます。



北海道	東北	開東
中部	関西	中国・四国
九州・沖縄		
	□ 選択 ②次へ	


6 お住まいの地域の郵便番号を入力 し、リモコンの[決定]ボタンを押 します。



- 7 B-CAS カード・ケーブルの接続を 確認し、リモコンの「決定」ボタン を押します。
- 「メモ チャンネルスキャンが開始されま す。チャンネルのスキャンには数 分かかります。



- **8** 受信可能なチャンネル (放送 局)が表示されます。リモコ ンの「決定」ボタンを押しま す。
- 「メモ リモコンの上下キーで検索したチャ ンネル情報を表示することができま す。リモコンの左右キーで放送波(地 デジ /BS/CS) の表示を切り替える ことができます。



□メモ [後で設定する]を選択するとネッ トワーク設定は初期セットアップ 後に設定画面から行うこともできま す。この場合、手順 13 までお進み ください。





定

10ネットワーク接続方法を選択 し、リモコンの「決定」ボタ ンを押します。



「有線]

付属の LAN ケーブルで本製品とルーターを接続した際に選択します。

「無線 (AOSS)]

別売のテレビ用無線子機を本製品の USB ポートに接続してください。

「無線親機の AOSS ボタンを押します」と表示されたら、無線親機の AOSS ボタンを SECURITY ランプが点滅するまで押してください。

「無線(手動)]


別売のテレビ用無線子機を本製品の USB ポートに接続してください。

「無線親機を選択します」と表示されたら、接続したい無線親機の SSID を選 択し、リモコンの [決定] ボタンを押してください。

※無線親機側で、ANY接続を許可しないように設定している場合、一覧に表 示されませんのでご注意ください。

「パスワードを入力します」と表示されたら、無線親機のパスワードを入力し、 リモコンの [決定] ボタンを押してください。


11 [自動 (DHCP)]を選択し、 リモコンの「決定」ボタンを 押します。





「メモ 本製品を接続しているネットワークに DHCP サーバーがない場合、IP ア ドレスを固定して使用する場合は、「手動」を選択し、リモコンの「決定」 ボタンを押してください。 [P.118]

12 設定したネットワーク情報を 確認し、リモコンの [決定] ボタンを押します。



- 13 [使用しない]を選択し、リ モコンの「決定」ボタンを押 します。
- 「メモ プロバイダーから指定があった場合 のみ、「使用する」を選択し、プロ キシサーバーのアドレスとポート番 号を設定してください。



- 14「設定が完了しました」と表示されたら、リモコンの [決定] ボタンを押します。
- 「プチーネットワークが設定されている場合、最新のソフトウェアへの更新確認を 行います。更新が必要な場合、自動的に更新が実行されます。

以上で本製品の初期設定は完了です。

ジタル放送を見てみよう

地上デジタル、BS/110度CSデジタル放送の視聴について説明しています。

デジタル放送を視聴する

本製品でデジタル放送を視聴するときは、以下の手順で行ってください。

- 本製品の電源を入れます。
- リモコンの「ホーム」ボタンを押します。
- 3 [テレビを見る・録る]の中 の[テレビ視聴]を選択し、 リモコンの「決定」ボタンを 押します。



4 デジタル放送がテレビの画面に表 示されます。

> ※右の画面は、リモコンの [メニュー] ボ タンを押して視聴メニューを表示した例 です。



リモコンのボタンで放送局を切り換えます。

※チャンネルスキャンで見つかった放送局(最大36局)を昇順・降順に切り換えることがで きます。

以上でデジタル放送の視聴は完了です。

リモコンでの操作(チャンネル変更、音量調整等)については、P.14 をご参照ください。



□ メモ 視聴メニューでの操作について

テレビ番組視聴中に、リモコンの[メニュー]ボタンを押すと、視聴メ ニューがテレビ画面に表示されます。

視聴メニューでは次のことが設定できます。

・録画番組一覧

録画番組一覧画面を表示します。

・予約一覧

予約一覧画面を表示します。

ダイレクト選局

リモコンの数字キーで直接チャンネル番号(3桁)を入力してチャンネ ルを切り換えます。

・注目番組

注目番組の情報画面を表示します。

デジタル放送メニュー

下記の設定項目を表示します。

音声

音声を切り換えます (第一音声 → 第二音声)。

音声多重

主/副音声を切り換えます(主音声 → 副音声→ 主/副音声)。

字墓

字幕対応の番組の場合、字幕(放送内容と連動した文字データ) の表示を なし / 日本語 / 英語に切り換えます。

文字スーパー

文字スーパー (放送内容と関係のないニュースや天気予報といっ た文字データ)の表示をオフ/オンに切り換えます。

受信感度表示

現在のチャンネルの受信感度(レベル)を表示します。

電子番組表 (EPG) の表示について

テレビ番組視聴中に、リモコンの [番組表] ボタンを押すと電子番組表 (EPG) をテレビ画面に表示させることができます。

また、電子番組表データは本製品がスタンバイ状態のときに自動的に取得します (通常は 1 時間程度で番組情報を取得します。番組情報取得スケジュールはホーム画面 [設定] \rightarrow [アンテナ設定] \rightarrow [G ガイド受信確認] で確認することができます)。

- ※本製品前面またはリモコンの電源ボタンを押すことで電源 ON/スタンバイ状態が切り換わります。
- ※ホーム画面「テレビを見る」「設定」からのスタンバイ状態でのみ番組表データを自動取得します。「映像や写真を取り込む」「インターネットにつなぐ」「ファイルを再生する」の操作画面でスタンバイ状態にしても、番組表データの自動取得はできません。
- ※放送状態によって、全ての番組表データが取得できないことがあります。
- ※電子番組表表示中にリモコンの次のボタンを押すと以下の操作をすることができます。

[停止]

マルチチャンネルの表示 / 非表示を切り換えることができます。

[録画]

番組表表示中に番組を選択してリモコンの[録画]ボタンを押すと選択番組を予約します。 予約番組を選択して[録画]ボタンを押すと毎週予約に切り換えます。 毎週予約番組を選択して「録画]ボタンを押すと予約を取り消します。

[巻き戻し] または [早送り]

左右へ1画面分スクロールします。

[スキップ]

上下へ1画面分スクロールします。

[画面表示]

Gガイドからの広告詳細を表示します。

マルチチャンネルの変更方法について

放送局では、ハイビジョン放送1番組の代わりにマルチチャンネルとして標準画質放送を同時に3番組放送することがあります。このような場合、マルチチャンネルに切り換えるには、現在視聴しているチャンネルが割り当てられているリモコンの数字キーを押すとマルチチャンネルに切り換わります。

"ジタル放送を録画してみよう

地上デジタル、BS/110 度 CS デジタル放送の録画について説明しています。

録画機能を使用するには、別途録画用ハードディスクを用意し、本製品の USB ポートに接続している必要があります。

番組を録画する

デジタル放送を録画するときは、以下の手順で行ってください。

録画用ハードディスクを初期化する

本製品に接続した録画用ハードディスクに番組を録画するには、あらかじめ録画用 ハードディスクを次の手順で初期化してください。

- 1 P.26 「録画用ハードディスクを接続する」の手順にしたがって 本製品に録画用ハードディスクを接続します。
- 「*メート 録画用ハードディスクを接続した際、「初期化しますか?」と表示されたときは、 [はい]を選択して初期化してください。この場合、以降の手順は必要ありま せん。
- 2 本製品の電源を入れます。
- 3 リモコンの「ホーム」ボタンを押します。
- 4 「設定] を選択します。



5 [録画視聴設定]を選択して リモコンの[決定]ボタンを 押します。



6 [録画用ハードディスク初期 化]を選択してリモコンの[決 定]ボタンを押します。



7 [はい]を選択してリモコンの[決定]ボタンを押します。



以上で録画用ハードディスクの初期化は完了です。

視聴中番組の録画手順

視聴中の番組を録画するときは、次の手順で行います。

1 録画したい番組を視聴します。

2 リモコンの「録画 1 ボタンを押します。 録画が開始されます。

> 録画を停止したいときは、「停止1 ボタンを押してください。

録画中の番組を視聴する

録画中にリモコンの[再生]ボタンを押す と、録画している番組を視聴することがで きます(タイムシフト再生)。

タイムシフト再生中は、録画番組を再生し ているときと同様に、巻き戻し、早送り、 一時停止等の操作を行うことができます。

□メモ 視聴中の番組をタイムシフト再生 したいときは、番組視聴中にリモ コンの[再生]ボタンを押してく ださい。




電子番組表 (EPG) からの予約の手順

電子番組表 (EPG) から予約するときは、次の手順で行います。

▲注意 電子番組表 (EPG) 予約を行う場合、あらかじめ電子番組表 (EPG) データを取得する必要があります。電子番組表データの取得方法については、P.35 をご参照ください。

- 1 本製品の電源を入れます。
- 2 デジタル放送視聴中、または予約一覧画面でリモコンの [番組表] ボタンを押します。電子番組表 (EPG) が表示されます。
- 3 予約したい番組の上で[決定] ボタン(番組詳細)を押して 録画予約を選択することに よって予約を追加することが できます。



- ・リモコンの [メニュー] ボタンを押し、表示されたサブメニューから [録画予約する] を選択しても予約画面を表示することができます。
- ・リモコンの[録画]ボタンを押すと予約登録を完了することができます。
- ・[視聴予約]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押すと、予約時刻にTV視聴を開始する予約となります。
- ・本製品で視聴年齢制限を設定している場合、次の事項にご注意ください。

視聴年齢制限を超えた年齢の番組の予約は、暗証番号の入力が必要となります。 予約した時間中に視聴年齢制限の年齢を超えた番組が含まれていた場合、視聴年齢 制限番組が始まる前に録画を停止します。

視聴年齢制限されている番組の次の番組を録画予約する場合、録画開始時刻が指定 時刻より遅れることがあります。

番組表表示中にリモコンの [録画] ボタンを押すと選択番組を予約します。予約番組を選択して [録画] ボタンを押すと毎週予約に切り換えます。毎週予約番組を選択して [録画] ボタンを押すと予約を取り消します。

4 [予約する]を選択し、リモコンの[決定] ボタンを押します。

以上で電子番組表 (EPG) からの予約は完了です。



外出先からの予約手順(リモート予約)

G ガイド. テレビ王国ホームページのリモート録画予約サービス(HDD レコーダー) を利用して、リモート予約することができます。録画予約をする前にあらかじめ以 下の設定を行ってください。

- □・メ干・「G ガイド・テレビ王国」は、ソネットエンタテインメント株式会社と株式会社インタラクティブ・ プログラム・ガイドが共同で運営する地上デジタル放送に対応したテレビ番組情報サービスです。 「テレビ王国」は、ソネットエンタテイメント株式会社の登録商標です。
 - ・本製品をLAN ケーブルや無線接続でインターネットに接続してください。また、一定間隔でイ ンターネット上の予約情報を確認するため、本製品の電源ケーブルは抜かないでください。
 - ・録画するハードディスクの空き容量をあらかじめご確認ください。
 - ・同時刻に複数の番組を録画するような予約はできません。
 - ・省エネモード ([設定画面]-[システム設定]-[省エネモード])をオンにした状態で、電源をオフに するとリモート予約は使用できなくなりますのでご注意ください。
 - ・カメラの映像や写真を取り込んでいるときは、リモート録画予約サービスを使用することはでき ません。

録画予約をする前にあらかじめ以下の設定を行ってください。

1 インターネットに接続されたパソコンで、G ガイド.テレ ビ王国ホームページを開き、メンバー登録およびメールア ドレス登録を行います。

G ガイド. テレビ王国ホームページアドレス http://tv.so-net.ne.jp/

- 例: 1. G ガイド. テレビ王国ホームページで[新規登録]をクリックします。
 - 2. [メールアドレスで会員登録する]をクリックします。
 - 3. メールアドレス、任意のパスワード等を入力します。
 - 4. [入力内容の確認]をクリックします。
 - 5. [送信する]をクリックします。
 - 6. 送られたメールのアドレスを開きます。
 - 7.「メンバー登録が完了しました」と表示されます。
- 2 インターネットに接続されたパソコンで、G ガイド.テレ ビ王国ホームページを開き、HDD レコーダー用パスワー ドを発行します。パスワードはメモしてください。
 - 例: 1. G ガイド. テレビ王国ホームページで [メンバーサービス]をクリックし ます。
 - 2. [リモート予約]をクリックします。
 - 3. [HDD レコーダー用パスワードを発行する] をクリックします。
 - 4. [注意事項に同意してパスワードを発行]をクリックします。
 - 5. 画面に表示されたパスワードをメモします。 パスワードの有効期限は60分です。60分以内に本製品でパスワード を入力してください。

次のページへ続く

- 3 本製品の電源を入れます。
- 4 リモコンの[ホーム]ボタンを押します。
- 5 [設定]を選択します。
- 6 [リモート予約]を選択し、リモコンの [決定] ボタンを 押します。
- 7 手順2でメモしたパスワード を入力し、リモコンの [決定] ボタンを押します。



- 8 「リモート予約を登録しました」と表示されたら、リモコンの [決定] ボタンを押します。
- 9 設定が完了すると G ガイド. テレビ王国ホームページの予約リスト (リモート録画予約) が表示できるようになります。

表示するには、G ガイド . テレビ王国のメンバー ID とパスワードの入力が必要です。

リモート予約の手順については、下記 G ガイド . テレビ王国「機能ガイド」ページをご参照ください。また、G ガイド . テレビ王国のリモート録画予約サービスのホームページ (メンバーページ) では、予約のキャンセルや録画番組の削除をすることができます。手順については下記ホームページをご参照ください。

http://tv.so-net.ne.jp/guide/

以上でリモート予約は完了です。

手動による予約の手順

手動で予約するときは、次の手順で行います。

- 本製品の雷源を入れます。
- 2 リモコンの「ホーム」ボタンを押します。
- 3 「テレビを見る・録る]の中の[予 約一覧1を選択し、リモコンの「決定1 ボタンを押します。

予約一覧が表示されます。

※予約一覧は番組視聴中に、リモコンの [メニュー]ボタンを押して表示され る視聴メニューから [予約一覧]を選 択することでも表示できます。



□メモ サブメニューでの操作について

リモコンの[メニュー]ボタンを押すとサブメニューが表示されます。 サブメニューでは、次のことが設定できます。

・ハードディスク情報表示 録画用ハードディスクの情報を表示します。

・番組表表示 番組表画面を表示します。 · 一件削除 予約を削除します。

リモコンの左右キーで選択削除、全件削除に切り換えることができます。

録画一覧へ 録画一覧画面を表示します。

4 「新規予約]を選択し、リモコンの「決 定1ボタンを押します。



5 各項目を設定後、「予約する]を選 択した状態でリモコンの「決定」ボ タンを押します。



6 「予約を登録しますか?」と表示されたら、「はい] を選択し、リモコン の「決定」ボタンを押します。

□メモ 録画予約画面での操作について

録画予約画面では、次のことが設定できます。

• 予約日

予約を実行する日付を指定します。

· 開始時刻

録画開始時刻を指定します。リモコンの左右キーで 1 分送り、「早送り 1 [巻き戻し]ボタンで 10 分送り、[前スキップ][次スキップ]ボタン で1時間送りとなります。

·終了時刻

録画終了時刻を指定します。リモコンの左右キーで 1 分送り、「早送り 1 [巻き戻し]ボタンで 10 分送り、[前スキップ][次スキップ]ボタン で1時間送りとなります。

・放送局

録画する放送局を選択します。リモコンの [地デジ][BS][CS] ボタン で放送波の切り替え、数字キーでの入力または左右キーでチャンネル の切り替えとなります。

・録画先

録画先のハードディスク名を表示します。

予約する

予約を登録します。

※番組のタイトル名は電子番組表より自動で取得します。取得できないと きは、番組名不明となります。

以上で予約は完了です。



- ・電子番組表からの予約、手動による予約を行うと、録画予約実行時刻になると 自動的にテレビ視聴モードに移行し、録画を実行します。
- ・録画開始時刻の10分以内になるとモードの変更はできません。
- ・録画開始時刻の5分前になると、自動的にテレビ視聴モードに切り替わります。
- ・録画開始時刻に省エネモードからテレビ視聴モードに切り替わった場合、録画 が終了すると省エネモードへ戻ります。「ファイルを再生する」「インターネッ トにつなぐ」のモードから切り替わった場合では、テレビ視聴モードのままと なります。
- ・省エネモードからの録画終了後、10分以内に次の予約がある場合、次の予約録 画が終了するまで省エネモードへは戻りません
- ·BS/110 度 CS デジタル放送では、予約したい番組が視聴年齢制限設定で視聴 が禁止されていた場合、録画予約が実行されません。
- ・110 度 CS デジタル放送ではチャンネル数が多いため、チャンネル検索時に見 つかった36個のチャンネルのみチャンネル名で選択できます。それ以外のチャ ンネルは直接チャンネル番号(数字)を入力して指定してください。

録画番組を再生する

録画した番組を再生するときは、以下の手順で行ってください。

録画機能を使用するには、別途弊社製録画用ハードディスクを用意し、本製品 の USB ポートに接続している必要があります。

- 1 本製品の電源を入れます。
- リモコンの [ホーム] ボタンを押します。
- 3 [テレビを見る・録る]の中 の「録画番組一覧」を選択し、 リモコンの「決定」ボタンを 押します。

録画一覧画面が表示されま す。



- 4 再生したい番組を選択し、リモコン の「再生」ボタンを押します。
 - ※録画用ハードディスク接続時、録画一 覧画面でリモコンの[画面表示]ボタ ンを押すと録画番組の詳細を表示しま す。



- 「メモ 再生を停止したいときは、リモコンの [停止]ボタンを押してください。
- ※録画番組再生中にリモコンの次のボタンを押すと以下の動作をします。

[画面表示]ボタン

再生中の録画番組の放送局名・タイトル・再生ステータス・再生位置を表示し ます。

[早送り]ボタン

 $\times 1.5/\times 2/\times 4/\times 8/\times 16/\times 32/\times 64/\times 128/\times 256$ で再生できます。 「巻き戻し]ボタン

 $\times 2/\times 4/\times 8/\times 16/\times 32/\times 64/\times 128/\times 256$ で再生します。

[メニュー] ボタン

時刻を指定し、リモコンの [決定] ボタンを押すと指定時刻から番組を再生し ます。

[音声切換]ボタン 音声出力を切り換えます (第一主 → 第一副 → 第一主/副

→ 第二主 →第二副 → 第二主/副 →・・・)。

字幕の表示を切り換えます(切り換える内容は、視聴/再生 [字幕]ボタン

するコンテンツに依存します)。

[青色]ボタン 再牛位置を5分前に移動します。 [赤色]ボタン 再生位置を30秒前に移動します。 再生位置を30秒先に移動します。 [緑色]ボタン 再生位置を5分先に移動します。 [黄色]ボタン

録画番組の 10% ~ 90% の再生位置へ移動します。 [数字キー]

リモコンでの操作については、P.14 をご参照ください。

以上で録画番組の再生は完了です。

プメモ サブメニューでの操作について

録画一覧画面表示中に、リモコンの [メニュー] ボタンを押すと、サブメ ニューがテレビ画面に表示されます。

サブメニューでは次のことが設定できます。

選択した番組を最初から再生します。 ・最初から再生する

·保護 / 保護解除 録画した番組を削除できないように保護する

/しないを設定します。

・NAS ヘダビング 録画番組を NAS ヘダビングします。

・ダビング進捗表示 録画番組を NAS ヘダビングした際に進捗を

表示します。

· 一件削除 予約を削除します。

リモコンの左右キーで選択削除、全件削除に

切り換えることができます。

予約一覧へ 予約一覧画面を表示します。

▲ 番組を録画した録画用ハードディスクをパソコンに接続して、ファイル名の変更や削 除を行わないでください。録画した番組が再生できなくなります。

録画番組を配信する (メディアサーバー機能)

本製品で録画した番組を同じネットワークに接続している DTCP-IP 対応ネットワー クプレーヤーで再生することができます。 この場合、次のようにメディアサーバー機能を設定してください。

- 本製品の電源を入れます。 1
- リモコンの「ホーム」ボタンを押します。
- 3 「設定】を選択します。
- 4 [メディアサーバー設定]を 選択し、リモコンの[決定] ボタンを押します。



- 5 表示された注意をよくお読みください。[メディアサーバー設定] を選択し、リモコンの [決定] ボタンを押します。
- 6 [オン]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します。

▲ 注意・パソコンからハードディスクに保存したビデオ、写真、音楽などのファイルはメディ アサーバーで配信することはできません。

- ・配信とダビングは同時に行うことができません。
- ・複数の DTCP-IP ネットワークメディアプレーヤーに同時配信は行えません。
- ・後から再生を開始しようとした DTCP-IP ネットワークメディアプレーヤーはコン テンツリスト表示に戻ります。
- ・「ファイルを再生する]の機能の各機能を同時に使用した場合やパソコンから読み書 きを同時にした場合、DTCP-IP ネットワークメディアプレーヤーへの配信時に再 生がコマ落ち、音飛びが発生することがあります。
- ・使用する DTCP-IP ネットワークメディアプレーヤーとの組み合わせにより、早送 りや巻き戻しなどの操作ができないことがあります。
- 無線LANを用いた場合、十分な性能が出ないと配信が正常に動作できない場合が あります。
- ・無線 LAN 接続で電波状況が悪い場合、配信が正常に動作できない場合があります。
- ・配信中に LAN ケーブルを抜いたり、無線接続を切断したりしないでください。正 常に動作しなくなることがあります。
- ・配信中に本製品で番組の録画、または録画番組の再生を行うと、配信が停止されます。

以上でメディアサーバー機能の設定は完了です。

DTCP-IP 対応のネットワークプレーヤーから録画した番組を再生してください。

録画番組を NAS にダビングする

録画した番組を DTCP-IP 対応の LinkStation(NAS) にダビングするときは、以下の 手順で行ってください。

ダビングの準備をする

録画番組を LinkStation(NAS) にダビングするには、本製品のメディアサーバー機 能を「オン」に設定しておく必要があります。設定手順は、P.47をご参照ください。

⚠注意 あらかじめ本製品が接続されているネットワークに DTCP-IP 対応の LinkStation を接続してください。

ダビングする

- 本製品の電源を入れます。
- 2 リモコンの「ホーム 1 ボタンを押します。
- 3 [テレビを見る]の中の[録 画一覧] を選択し、リモコン の「決定」ボタンを押します。 録画一覧画面が表示されま す。



4 リモコンの[メニュー]ボタンを 押します。



5 表示されたメニューから 「NAS ヘダビング]を選択し、 リモコンの [決定] ボタンを 押します。



- 6 ダビングしたい録画番組を選択 し、リモコンの [録画]ボタンを 押します。
 - ※録画番組の左にダビングの残り回数が 表示されています。



7 ダビング先の Link Station を 選択し、リモコンの [決定]ボタ ンを押します。



- 8 メッセージを確認し、リモコンの 「決定] ボタンを押します。
 - ※ダビング中に録画または再牛を行うと ダビングを中止します。



9 ダビングの進捗一覧画面が表 示されます。

- ※ダビング中の番組名の左に進捗がパー セント(%)で表示します。ダビング が完了すると、チェックマークが表示 されます。
- ※ダビング中にリモコンの緑ボタンを押 すとダビングを中止します。
- ※リモコンの黄ボタンを押すと選択している全てのダビング履歴を消去しま
- ※リモコンの「決定」ボタンで複数選択、緑ボタンで複数削除、「停止」ボタ ンで全件削除ができます(ダビング中のコンテンツも中止されます)。

以上で LinkStation への録画番組のダビングは完了です。 続いてダビングした番組を本製品で再生する手順を説明します。

■ダビングした番組を本製品で再生する

- 1 リモコンの「ホーム」ボタンを押します。
- 2 「ファイルを再生する]を選 択します。



3 「DLNAサーバー」を選択し、 リモコンの「決定」ボタンを 押します。



4 ダビング先の Link Station を選択し、リモコンの「決定] ボタンを押します。



- **5** 「ビデオ] → 「フォルダー] → [dlna] の中にあるダビング した番組を選択し、リモコンの「決定」ボタンを押します。 ダビングした番組が再生されます。
 - ※再生を停止したいときは、リモコンの「停止」ボタンを押してください。
- **介注意・ダビングは最大 20 個の録画番組を登録できます。**
 - ・複数の録画番組をダビング登録した場合、1個ずつダビングを行います(1個のダビ ングが完了すると自動的に次のダビングを行います)。
 - ・ダビングする録画番組の数や録画時間の長さによっては、ダビングに数時間かかる ことがあります。
 - ・パソコンからハードディスクに保存したビデオ、写直、音楽などのファイルはダビ ングすることはできません。
 - ・録画番組のダビングと配信は同時に行うことができません。
 - ・無線 LAN でネットワークに接続している場合、転送速度が十分でないときやネット ワーク接続が不安定なとき、ダビングや配信が正常に動作しないことがあります。
 - ・ダビング中に LAN ケーブルを抜いたり、無線接続を切断したりしないでください。 正常に動作しなくなることがあります。
 - ・次の処理を行った場合、ダビングは中止されます(中止された場合でもダビング可 能回数は1回分減ります)。
 - ○録画を開始 ○録画番組を再生 ○機器情報表示から機器名称を変更
 - ○ハードディスクの初期化 ○録画用ハードディスクの取り外し
 - ○電源 OFF(停電、AC アダプター抜け、電源ボタンを押すなど)
 - ○ネットワーク切断 (LAN ケーブル抜け、無線 LAN 接続が不安定など)
- 「戈干」 ダビングした番組を NAS から削除するときは、ホーム画面→「ファイルを 再生する 1 → 「DLNA サーバー」からダビング先の録画番組を選択し、リモ コンの「メニュー」ボタンを押してください。表示されたメニューから「削 除1を選択することで削除できます。

以上でダビングした番組の再生は完了です。

ラウザーを使ってみよう

本製品では、インターネットホームページをブラウザーで次のように表示するこ とができます。

ブラウザーでホームページを閲覧する

本製品では、ホームページを次のように表示することができます。アクトビラを見 たい場合は、付属のマニュアル「動画配信サービスを見てみよう」をご参照ください。

ブラウザー表示手順

- 本製品の電源を入れます。
- 2 リモコンの「ホーム」ボタンを押します。
- 3 「インターネットにつなぐ」 を選択します。



4 「ブラウザー」を選択し、リ モコンの「決定」ボタンを押 します。

※切り替えには20秒程度かかります。



5 ブラウザーでホームページが表 示されます。

※画面はバッファローホームページを表示した 例です。



⚠注意・ブラウザーモードでは、アクトビラポータルサイトにアクセスすることはできません。 アクトビラを視聴するときは、手順3で「インターネットにつなぐ」→「アクトビラ」 を選択してください。

- ・ページによっては [戻る] 機能が使用できないことがあります。
- ・ブラウザー動作中はスクリーンセーバー機能は使用できません。

以上でブラウザーの表示は完了です。

ブラウザー表示中は、リモコンのボタンで次の操作をすることができます。

ボタン	動作内容
電源	スタンバイ状態に移行します。
青	表示している Web ページを上にスクロールします。
黄	表示している Web ページを下にスクロールします。
音量+/-	音量を調整します。+ を押すと音量を大きくし、- を押すと音量を小さく
	します。
消音	音声を消音する / しないを切り換えます。
d データ	お気に入り一覧を表示します。
番組表	表示履歴一覧を表示します。
ホーム	ブラウザーを終了し、ホーム画面に戻ります。
戻る	前のページに戻ります。
方向キー	カーソルを上下左右に移動します。
決定	選択した項目を決定します。
メニュー	操作メニューを表示します。

ブラウザー表示中にリモコンの [メニュー] ボタンを押すと、次の操作メニュー を表示することができます。

戻る	進む	再読込み	URL 入力	ホーム	お気に入り	履歴	検索	設定	終了	ı
	•	۵	U	a	*	ල	Q	Ö	1	

ボタン	動作内容
戻る	前のページに戻ります。
進む	次のページに進みます。
再読み込み	現在のページを再度読み込みます。
中止	ページ読み込みを中断します。
URL 入力	任意の URL を入力してアクセスします。
ホーム	ホームページとして登録しているページを表示します。
お気に入り	現在のページをお気に入りに登録したり、お気に入り一覧を表示したり
	します。
履歴	表示履歴一覧を表示します。
検索	表示中のページから入力した文字を検索します。
設定	ブラウザー設定画面を表示します。
終了	ブラウザーを終了し、ホームに戻ります。

ソフトウェアキーボードでは次の操作を することができます。



ボタン	動作内容
入力ボックス	入力テキストが表示されます。カーソルで選択するとリモコンの数字キー
	で文字入力できます。
変換候補	入力語句の変換候補が表示されます。方向キーで候補を選択して[決定]
	ボタンを押すと選択した変換候補が入力できます。
入力切換	[決定]ボタンで選択した文字入力方法に切り換えます。
キーボード	方向キーで入力したい文字を選択して[決定]ボタンで文字を入力します。
$\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$	方向キーで入力したい文字を選択して[決定]ボタンで文字を入力します。
削除	入力した文字を一文字削除します。
全削除	入力した文字をすべて削除します。
確定	変換を確定します。
改行	改行します。
中止	キャンセルし、終了します。
完了	入力を確定して終了します。

ページ内の文字を検索する

表示中のホームページから文字検索をするときは、次のように行ってください。

操作メニューから、[検索]-[ページ内検索]を選択し、リ モコンの [決定]ボタンを押します。



2 入力窓を選択し、リモコンの [決定]ボタンを押します。



- 3 ソフトウェアキーボードで検索したい文字を入力します。
- 4 [上へ検索]または[下へ検索]を選択し、リモコンの[決定] ボタンを押します。



検索結果が表示されます。

以上でページ内の文字の検索は完了です。

お気に入りの登録 / お気に入り一覧の表示

お気に入りの登録

操作メニューから、[お気に入り]-[お気に入りに登 録] を選択し、リモコンの [決定] ボタンを押します。 表示中のページがお気に入りとして登録されます。



お気に入り一覧の表示

操作メニューから、「お気に入り]-「お気に入り一 覧]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します。 表示中のページがお気に入りとして登録されます。



お気に入り一覧画面

※初期状態では「Yahoo! JAPAN」や「Google」 などの Web サイトへのリンクが登録されています。



ច

お気に入り一覧画面でできるリモコン操作は次のとおりです。

ボタン	動作内容
, , , , ,	上下でお気に入りを選択します。
決定	選択したお気に入りページにアクセスします。
戻る	お気に入り一覧を閉じます。
メニュー	お気に入り一覧メニューを表示します。

お気に入り一覧メニューからは次のことができます。

編集	選択したお気に入りのタイトルとアドレスを編集します。
アドレスで表示 / タ	お気に入り一覧の表示方法を変更します。
イトルで表示	
上へ移動	選択したお気に入りをひとつ上に移動します。
下へ移動	選択したお気に入りをひとつ下に移動します。
削除	選択したお気に入りを削除します。
すべて削除	すべてのお気に入りを削除します。

表示履歴一覧の表示

操作メニューから、[表示履歴]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します。



表示履歴画面

表示履歴
バッファロー製品情報 周辺機器総合メーカー 株式会社バッファロー BUFFALO
ダウンロードサービス BUFFALO バッファロー
タイトルなし

表示履歴画面でできるリモコン操作は次のとおりです。

ボタン	動作内容
方向キー	上下で表示履歴を選択します。
決定	選択した表示履歴ページにアクセスします。
戻る	表示履歴一覧を閉じます。
メニュー	表示履歴一覧メニューを表示します。

表示履歴一覧メニューからは次のことができます。


1	表示履歴一覧の表示方法を変更し ます。
削除	選択した表示履歴を削除します。
すべて削除	すべての表示履歴を削除します。

ブラウザーの設定

操作メニューから、[設定]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します。



ブラウザーの設定画面



ブラウザーの設定画面からは次の操作を行うことができます。

ページ操作

ホームページ	現在表示しているホームページを操作メニューの [ホーム] を選択したと
に設定	きに表示するよう設定します。
ページメモ	[ページメモとして保存]で保存したページを表示することができます。
ページメモと	現在表示しているホームページをページメモとして保存します。
して保存	※ホームページの中に大きなファイルが含まれる場合、ページメモとして
	保存できないことがあります。

表示

±=- 1°	東表のまニエードを選択しませ
表示モード	画面の表示モードを選択します。
	通常:表示するホームページによってはテレビ画面に収まらないことが
	あります。
	ジャストフィット:表示幅に収まるように画像を縮小します。
	※閲覧するホームページによっては正常に表示されないことがあります。
	スマートフィット:ホームページがテーブルで構成されている場合、テー
	ブルを縦に並び換えて表示幅に収まるようにします。それでも収まらないときは、画像を縮小します。
1	いこさは、
	※閲覧するホームページによっては正常に表示されないことがありま
	す。
文字サイズ	表示する文字のサイズを [最大][大][中][小][最小] から選択します。
表示倍率	ページの拡大・縮小率を [200%][150%][125%][100%][75%][50%]
	から選択します。
ページ情報	現在表示しているホームページの情報を表示します。
サーバー証明書	接続しているサーバーの証明書を表示します。

設定

スタートアップ設	ブラウザーを起動したときに表示する画面を次から選択します。
定	・ホームページを表示
	・最後に表示したページを表示
セキュリティー	セキュリティーに関する次の設定を行います。
	・保護あり / 保護なしのページ間の移動時に通知する
	・使用する SSL のバージョン (SSL2.0、SSL3.0、TLS1.0 から選択)
Cookie	Cookie 情報の設定を受信する、受信しない、受信前に確認するから選
	択します。
Cookie を削除す	受信した Cookie 情報を削除します。
る	
キャッシュ	ブラウザーのキャッシュを削除します。
i- フィルター設定	インターネット有害サイトへのアクセスを制限する「i- フィルター」機
	能の設定 (使用する / 使用しない / ユーザー ID 等) を行います。
ブラウザー情報	ブラウザーの情報を表示します。

RSS/ポッドキャスト再生機能を使用する

RSS/ポッドキャスト再生機能を使用すれば、ホームページで配信している画像、動 画、音声、テキスト情報等を表示できます。再生手順は次の通りです。

※「RSS」「ポッドキャスト」については P.129 に記載の用語集をご参照ください。

- 1 パソコンのインターネットブラウザーで RSS 配信ホーム ページの RSS リンクを共有フォルダーや USB メモリー上 にインターネットショートカットファイルを作成します。
 - ※ Internet Explorer をお使いの場合は、RSS リンクを共有フォルダーや USB メモリー にドラッグ&ドロップするとインターネットショートカットファイルを作成できます。



2 RSS のショートカットファイルを保存した共有フォルダーや USB メモ リーのフォルダーに本製品からアクセスをします。

※アクセスする手順については、P.76 をご参照ください。

バッファローホームページ RSS を USB メモリーに保存し、アクセスした例:



1.[USB ドライブ] を選択

2.RSS ショートカット ファイルを選択

3. ショートカットのリ ンク先の情報が表示 されます。

3 再生したいファイルを選択してリモコンの「再生」ボタンを押します。

⚠注意 RSS/ポッドキャスト再生機能には、下記の制限があります。

- RSS2.0 のみ対応しています。
- 非対応の言語を含む場合、正常に動作しません。
- 配信元によっては、表示できないことがあります。
- 動画や音声を再生する場合、コマ落ちや音とびが発生することがあります。
- ファイルリストの自動更新には対応していません。

以上でRSS/ポッドキャストを使用した再生は完了です。

「i - フィルター」の設定

「i-フィルター」の設定をすれば、ブラウザーから有害サイトへのアクセスを防止することがで きます(防止するサイトのカテゴリなどは設定できません)。 設定するときは以下の手順で行ってください。

「ンモ「i- フィルター」サービスを利用するには、あらかじめ http://sv.ifuser.jp/vl/ で会員登録(有償)し、ユーザー ID を入手する必要があります。

- 本製品の電源を入れます。
- 2 リモコンの[ホーム]ボタンを押します。
- 3 [インターネットにつなぐ] を選択します。




4 [ブラウザー]を選択し、リ モコンの「決定」ボタンを押 します。



- 5 リモコンの [メニュー] ボタンを押します。
- 6 メニューから「設定」を選択し、リモコンの「決定」ボタ ンを押します。



7 [i-フィルター設定]を選択 し、リモコンの[決定]ボタ ンを押します。



- 8 暗証番号をリモコンで入力し ます。
 - ※暗証番号は、視聴年齢制限で設定して いる暗証番号を入力してください。出 荷時設定では、「0000」になっています。



9 [OK]を選択し、リモコンの [決定]ボタンを押します。



10 [i- フィルターを使用する] を 選択し、リモコンの [決定] ボタンを押します。

[i- フィルターを使用する] のチェックボック スにチェックマークが表示されます。



11「i-フィルター」のユーザー ID をリモコンで入力します。

※「i-フィルター」のユーザー ID は、下記ホームページで取得してください。 http://sv.ifuser.jp/vl/



12 [OK] を選択し、リモコンの 「決定] ボタンを押します。



以上で「i-フィルター」の設定は完了です。

<u>⚠注意</u> 「i- フィルター」を設定すると下記の制限があります。

- ・ブラウザーでインターネットを閲覧するとき、ネットワーク設定で設定したプロキシサーバーが利用できなくなります。
- ・ ローカルネットワークの Web サーバーにアクセスすることができなくなります。
- ・「i-フィルター」の設定を適用する際にブラウザーで保存している Web 認証情報(パスワード制限付き Web ページのパスワード情報) が消去されます。

動画配信サービスを楽しむ

本製品で動画配信サービス (テレビ版 Yahoo! JAPAN、アクトビラ、TSUTAYA TV、T's TV) を視聴することができます。

- 本製品の電源を入れます。
- 2 リモコンの 「ホーム] ボタンを押しま す。
- 3 「インターネットにつなぐ1 を選択します。



4 [Yahoo! JAPAN][アクト ビラ][TSUTAYA TV][T's TVI から見たい動画配信サー ビスを選択してください。 動画配信サービスの画面が表 示されます。



※操作手順については、別紙「動画配信サービスを見てみよう」をご参照く ださい。

以上で動画配信サービスの表示は完了です。

ファイルを再生してみよう

ネットワーク上や USB ポートに接続した記憶装置からのファイル再生を説明し ています。録画番組を再生したいときは、P.45 をご参照ください。

パソコンに MediaServer2 をインストールする

本製品と接続するパソコン(再生するファイルを保存しているパソコン)に MediaServer2 をインストールします。MediaServer2 をインストールしたパソコンは、本製品で自動的に認 識できるようになります。

- 能を無効にするか、TCP ポート「8888」「9666」「9667」「58080」「58001」 の使用を許可してください。設定に関する手順については、ソフトウェアメーカー にお問い合わせください。
 - ・ プロバイダーから配布される PPPoE 接続ツール(フレッツ接続ツールなど)を パソコンにインストールしている場合には、アンインストールしてください。
 - 1 パソコンを起動します。

Windows 7/Vista/XP/2000 をお使いの場合、コンピューターの管理者権限の あるユーザーでログインしてください。

2 付属の CD をパソコンにセットします。

しばらくすると「DTV ナビゲータ」が起動します。

介注意 Windows 7/ Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 「DTVNavi.exe の実行] をクリックしてください。また、Windows 7 では「次 のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」と表示されたら、 「はい」をクリックしてください。Windows Vista では「プログラムを続行す るにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、「続行]をクリックしてください。

3 「かんたんスタート]を選択 し、[開始]をクリックします。

> 右の画面が表示されない場合は、付属 の CD 内の「DTVNavi.exe」をダブル クリックしてください。



パソコンの画面

次のページへ続

- 4 「インストール開始]をクリックします。
- 5 使用許諾をよく読み、同意する場合は[同意する]をクリッ クします。
- 6 「再起動しますか?」と表示されたら、「はい] をクリックしま す。パソコンが再起動します。

以上で MediaServer2 のインストールは完了です。 MediaServer2をインストールしたパソコンに保存されたファイルを本製品で再生することができます。

↑注意 お使いのパソコンによっては、MediaServer2 インストール時に「このプログラム をブロックし続けますか?」と表示されることがあります。

そのようなときは、「ブロック解除]を選択してください。

[ブロックする][後で確認する]を選択してしまったときは、P.126 を参照して ブロックを解除してください。ブロックした状態では、本製品でパソコンを認識でき ません。

パソコンのデータを再生する

本製品で、MediaServer2をインストールしたパソコン内のファイルを再生するこ とができます。映像ファイル、音楽ファイル、写真ファイルによって再生方法が異 なります。

再生するフォルダーを登録する

本製品でパソコンのファイルを再生するには、パソコンの画面で再生フォルダーを登録 してください。

- 「スタート]-「(すべての) プログラム]-「BUFFALO]-[MediaServer2]-[メディアマネージャ]をクリックしま す。MediaServer2 がブラウザーで起動します。
- 2 「メディアフォルダータブを選 択し、[編集]をクリックします。



3 再生したいファイルがあるフォ ルダーを選択し、[適用]をク リックします。



4 追加したフォルダーが表示され ます。

▶ ■面を閉じるときは、ブラウザーのタイ トルバー右の[×]をクリックしてくだ さい。



以上で再生するフォルダーの登録は完了です。

「沙干 MediaServer2 の詳細については、ヘルプをご参照ください。MediaServer2 では、アクセス制限等を設定することもできます。

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[MediaServer2]-[MediaServer2 ヘルプ]をクリックすると表示されます。

データをテレビで再生する

次のようにパソコンやサーバーのデータをテレビで再生することができます。

- できる状態にしてください。
 - ・ファイルによっては再生できない、または音ズレが起きる場合があります。
 - 本製品の電源を入れます。
 - リモコンの [ホーム] ボタンを押します。
- 3 「ファイルを再生する]を選 択します。



4 「DLNA サーバー] を選択し、リ モコンの「決定」ボタンを押し ます。

※切り替えには20秒程度かかります。



5 表示されたサーバーの一覧か ら、接続したいサーバーを選択 し、リモコンの▶ボタンを押し ます。



6 再牛したいフォルダー、ファイルを選択し、リモコンの「再牛」 ボタンを押します。

選択したファイルが再生されます。再生を停止するには、リモコ ンの「停止」ボタンを押してください。


- ▶ □ ・フォルダーを選択してリモコンの [再生 / 一時停止] ボタンを押すと、フォルダーの 中のファイルが連続再生されます。
 - ・ファイルリストの表示順序は、次の操作で変更することもできます。 リモコンの [メニュー] ボタンを押します。 [表示順] → [ソートしない] [タイトル (A → Z)][タイトル (Z → A)][日付 (古い順)][日付 (新しい順)] のいずれかを選 択してリモコンの「決定」ボタンを押します。
 - ・サムネイル表示に切り換えたいときは、次の操作で変更することもできます。 リモコンの [メニュー] ボタンを押します。[表示方法] → [サムネイルビュー]を 選択してリモコンの「決定」ボタンを押します。
 - ・ハードディスクレコーダーなどに録画されたデジタル放送の再生中にリモコンの「字 幕」ボタンを押すと字幕を切り換えることができます。
 - ※字幕情報が失われているコンテンツでは表示できません。

以上でデータの再生は完了です。

□メモ ビデオ再生中の[ズーム]ボタン操作について

ビデオ再生中にリモコンの「ズーム」ボタンを押すことで以下のように映像をズーム します。

※ズーム機能使用中は DVD メニューや字墓が正しい位置に表示されません。



プローサブメニューでの操作について

「ファイルを再生する」の各フォルダーやファイルの一覧画面でリモコンの[メニュー] ボタンを押すと、サブメニューが表示されます。 サブメニューでは次のことが設定できます。

・最初から再生 選択したファイルを最初から再生します。

・表示順 ファイルの表示順序を変更します。

・**表示方法** フォルダーやファイルの一覧画面の表示方法を選

択します。

・**お気に入りに追加** 選択したフォルダー、ファイルをお気に入りに登

録します。

・設定 下記設定項目を表示します。

リピートモード 繰り返し再生するかを設定します。「ノーマル」

「1 件リピート」「全件リピート」「シャッフル」

から選択します。

連続再生(ビデオ) 動画の自動連続再生のオン/オフを設定しま

す。

連続再生(音楽) 音楽の自動連続再生のオン/オフを設定しま

す。

写真表示間隔 写真ファイルをテレビ画面に表示する時間 (1

秒~2分)を設定します。

写真ファイルを表示するときに写真タイトルを

表示するかを設定します。「表示しない」「操作時のみ表示」「自動表示」から選択します。

タイトルジャンプ DVD ISO イメージ再生中に数字キーを押すこ

とでタイトルジャンプするかどうかを設定します。[しない]に設定した場合は1~9のいずれかの数字キーを押すと10~90%の再生位

置ヘジャンプします。

ムービープレビュー 動画ファイルにカーソルを合わせた際、一覧画

面の右側でプレビュー再生を行うかを設定し

ます。「オン」「オフ」

・**その他の機能** 「ファイルを再生する」の他項目へ移動します。

[DLNA サーバー][共有フォルダー][USB ドライ

ブ][マイフォルダー]「カメラ取り込み」

ネットワーク共有フォルダーを検索して再生する

本製品は、MediaServer2で登録したフォルダー以外にも、次のように Windows でネットワーク共有フォルダーに設定したフォルダーを検索して再生することもで きます。

(A)注意・テレビの入力選択は「ビデオ」にするなど本製品を接続した入力端子から表示ができ る状態にしてください。

- ・ファイルによっては再生できない、または音ズレが起きる場合があります。
- 本製品の電源を入れます。
- 2 リモコンの「ホーム」ボタンを押します。
- 3 「ファイルを再生する]を選 択します。



4 「共有フォルダー] を選択し、リ モコンの「決定」ボタンを押し ます。

※切り替えには20秒程度かかります。



5 サーバーを選択し、リモコンの 方向キー▶ボタンを押します。

※共有フォルダーにパスワードが設定され ている場合、ユーザー名とパスワードの入 力画面が表示されます。このようなときは、 共有フォルダーに設定したユーザー名とパ スワードを入力してください。

一度入力したユーザー名とパスワードは、 電源を切るまでは本製品に保存され次回の 入力が不要になります。



6 再生したいファイルを選択し、リ モコンの「再生」ボタンを押しま す。



選択したファイルが再生されます。再生を停止するには、リモ コンの [停止]ボタンを押してください。

※ファイルリストの表示順序は、次の操作で変更することもできます。

リモコンの [メニュー] ボタンを押します。 [表示順] \rightarrow [タイトル (A \rightarrow Z)][タイトル (Z \rightarrow A)][日 付(古い順)|| 日付(新しい順)|| サイズ(小さい順)|| サイズ(大きい順)| のいずれかを選択して リモコンの [決定] ボタンを押します。


※サムネイル表示に切り換えたいときは、次の操作で変更することもできます。 リモコンの [メニュー] ボタンを押します。 [表示方法] → [サムネイルビュー] を選択してリモコ ンの [決定] ボタンを押します。

以上でネットワーク共有フォルダーのデータの再生は完了です。

USB ポートに接続した機器から再生する

本製品の USB ポートに接続した機器から再生する場合は、以下の手順で行ってくだ さい。

- **| ハ注意| ・ テレビの入力選択は「ビデオ」にするなど本製品を接続した入力端子からの表示** ができる状態にしてください。
 - ファイルによっては再生できない、または音ズレが起きる場合があります。
 - ・ USB 機器を接続したまま本製品の電源を ON すると USB 機器が認識されないこ とがあります。このようなときは、一度 USB 機器を取り外し、再度取り付けてく ださい。
 - お使いの USB 機器(複数ポートを持った USB カードリーダーなど)によっては、 認識できないことがあります。あらかじめご了承ください。
 - ・ 録画用ハードディスクに録画した番組を見るときは、P.45 をご参照ください。
 - ・ NTFS 形式でフォーマットされている 2TB 以上のハードディスクは、USB ポー トに接続しても使用することはできません。
 - 1 本製品の USB ポートにハー ドディスクまたはフラッシュ メモリーを接続します。
 - ※既に本製品が起動している場合、USB機器 を接続すると、「初期化しますか?」と表示 されることがあります。この場合、[いいえ] を選択してください。[はい]を選択すると データが消去されますのでご注意ください。



- 2 本製品の電源を入れます。
- 3 リモコンの[ホーム]ボタンを押します。
- 4 「ファイルを再生する」を選択します。
- 5 [USBドライブ]を選択し、リ モコンの「決定」ボタンを押 します。

※切り替えには20秒程度かかります。



6 USB 機器のボリュームラベルを 選択し、リモコンの▶ボタンを 押します。



7 再生したいファイルを選択 し、リモコンの[再生]ボタンを押します。

選択したファイルが再生されます。再生を停止するには、リモコンの [停止]ボタンを押してください。



- ▲注意・再生中は USB 機器を抜き挿ししないでください。本製品のシステムが停止、または 再起動をすることがあります。
 - ・ファイルリストの表示順序は、次の操作で変更することもできます。 リモコンの [メニュー] ボタンを押します。[表示順] \rightarrow [タイトル (A \rightarrow Z)][タイトル (Z \rightarrow A)][日付 (古い順)][日付 (新しい順)][サイズ (小さい順)] サイズ (大きい順)] のいずれかを選択してリモコンの [決定] ボタンを押します。
 - ・サムネイル表示に切り換えたいときは、次の操作で変更することもできます。 リモコンの [メニュー] ボタンを押します。[表示方法] → [サムネイルビュー] を 選択してリモコンの [決定] ボタンを押します。
- □メモ USBポートに接続した機器は、アクセスしていない状態であればそのまま取り外してかまいません。

以上で USB ポートに接続した機器からの再生は完了です。

パソコンからデータを読み書きする

本製品と同じネットワークにつながっているパソコンから本製品に接続した機器に データを読み書きすることができます。パソコンにためた映像・写真・音楽を転送 したり、本製品に接続した機器からデータをパソコンに転送することができます。

コンピューター(マイコンピューター)等のネットワークフォルダー一覧画面に本 製品が [DTV-X900] として表示されます([DTV-X900] の中に接続したハードディ スクがあります)。

- 介注意・NTFS 形式でフォーマットされた USB 機器の場合、パソコンから保存 / 変更 / 削 除することはできません (読み出しのみとなります)。
 - ・複数の大きなファイルを同時に読み書きすると、読み書きの速度が極端に低下したり 途中で失敗することがあります。
 - ・パソコンからアクセスした際に、番組録画ハードディスクでは「DMS contents」 フォルダーが見えます。「DMS contents」は削除したり名前を変更しないでくだ さい。
 - ・データのバックアップおよび復元を行った直後は、パソコンからデータを読み書きす ることができなくなることがあります。このようなときは、5分ほど経ってからお 試しください。

DVD ISO イメージ の再生について

本製品は、ファイル再生としてネットワーク共有フォルダーや本製品の USB ポート に接続したドライブの場合、*.ISO ファイル、または VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO を 含むフォルダーを選択して再生することができます。

再牛手順は、P.74「ネットワーク共有フォルダーを検索して再牛する」、P.76「USBポート に接続した機器から再生する」をご参照ください。

▲介注意・「ファイルを再生する 1-「DLNA サーバー 1 では、∗.ISO ファイルに対応した DLNA サーバー (BUFFALO MediaServer2 Ver.2.4 以降で対応)からのみ再生するこ とができます。

- ・プロテクトが掛かった DVD は再生できません。
- ・レジューム再生には対応していません

ISOファイルまたは下記のフォルダー構成の場合に再生することができます。

- ・DVD タイトル名 .ISO
- ←この項目を選択した状態で[再生]ボタンを押すと DVD ビデオとして再生することができます。再生履歴 にタイトル名が表示されるようになりますので、この 部分で再生することを推奨します。
- ・DVD タイトル名
- ←この項目を選択した状態で[再生]ボタンを押すと DVD ビデオとして再牛することができます。再牛履歴 にタイトル名が表示されるようになりますので、この 部分で再生することを推奨します。

VIDEO TS

- ←この項目を選択した状態で[再生]ボタンを押すと DVDビデオとして再生することができます。
- · VIDEO TS.IFO
- ←このファイルが存在しない場合は DVD ビデオとして認
- 識されません。

***.VOB AUDIO TS

←この項目を選択した状態で [再生]ボタンを押すと***. VOB ファイルを通常の MPEG-2 ファイルとして再生 することができます。

▽メモ 再生中にリモコンの次のボタンを押すと、以下の動作をします。

・[前スキップ/次スキップ] チャプターを切り換えます。

・[字幕] 字幕を切り替えることができます。 ・[出力切換] アングルを切り替えることができます。

・「メニュー」 タイトルメニューを表示します。 ・[ホーム] ルートメニューを表示します。

カメラの映像や写真を再生する

- 「プンモ・対応カメラについては、弊社ホームページ (buffalo. jp) をご参照ください。
 - カメラがマスストレージに対応している必要があります。
 - ・本製品は、ハイビジョンビデオカメラの録画形式で使われる AVCHD 形式と HDV 形式の両方に対応しています。

カメラの映像や写直をハードディスクに取り込む

本製品には前面と背面に USB ポートが各 1 個ずつあります。USB ポートにカメラ、 もう一方の USB ポートにハードディスクをつないで、ハードディスクに映像や写真 などを取り込むことができます。



デジタルカメラ等

本製品

※ 前面のフタをあけた 図です。

USB 接続ハードディスク または LinkStation/ **TeraStation**

■ 対応カメラ

- ・DCF 規格 (DCIM/100ABCDE/ABCD0001.xxx)
- ・SD-VIDEO 規格 (SD_VIDEO/ABC001/ABC001.xxx)
- ・メモリースティックビデオフォーマット (MP ROOT/100ABCDE/ABCD0001.xxx)
- ・AVCHD 規格 (AVCHD/BDMV/STREAM/00001.MTS)

■対応ハードディスク

- FAT32 でフォーマットされた。 もの
- 書き込み禁止にしていない
- ・ ハードディスクのみ、フラッシュメ モリーなどは非対応
- 本製品と同じネットワークに接続さ れている LinkStation/TeraStation
- 本製品の電源を入れます。
- 2 リモコンの「ホーム」ボタンを押しま す。
- 3 「映像や写真を取り込む)の中 の[カメラからの取り込み]を 選択し、リモコンの [決定]ボ タンを押します。



次のページへ続く

4 カメラを本製品前面の USB ポートに接続し、リモコンの 「決定 1 ボタンを押します。



■ ソニー製 HDR-SR1 の例

- 1. ビデオカメラの電源を ON にします。
- 2. USB ケーブルを接続します。
- 3. ビデオカメラの設定画面(USB機能選択)で、[パソコン接続]を選択します。
- ※ ハードディスクに録画した場合と、メモリースティックに録画した場合で選択するボタンは異なります。詳しくはカメラに付属のマニュアルをご参照ください。

■ サンヨー製 Xacti DMX-HD1000 の例

【液晶を閉じた状態でクレードルに設置している場合】

- 1. USB ケーブルを接続します。
- 2. クレードルのボタンを押します。

詳しくはカメラに付属のマニュアルをご参照ください。

【液晶を開いている場合】

- 1 ビデオカメラの電源を ON にします。
- 2 USB ケーブルを接続します。
- 3. ビデオカメラの設定画面 (USB接続)で[パソコン]を選択します。 詳しくはカメラに付属のマニュアルをご参照ください。

■ ビクター製 Everio GZ-MG330 の例

- 1. ビデオカメラの電源を ON にします。
- 2. USB ケーブルを接続します。
- 3. ビデオカメラの設定画面で[パソコンで見る]を選択します。 詳しくはカメラに付属のマニュアルをご参照ください。

□ 支モ 複数台のカメラが接続されていると、カメラの選択画面が表示されます。画面の 指示にしたがって取り込みたいデータが入っているカメラを選択してください。 5 保存先が、USB ハードディ スクか、LinkStation/ TeraStation かを選択し、 リモコンの「決定」ボタンを 押します。




保存先に「USB ハードディスク] を選択した場合は、 USB ハードディスクを本製品に接続してください。

- 「メモ・ LinkStation/TeraStation を選択の場合、画面の指示にしたがって保存先の共 有フォルダーを選択してください。
 - 複数台のハードディスクが接続されていると、ハードディスクの選択画面が表示 されます。画面の指示にしたがって保存先に使用したいハードディスクを選択し てください。
- 6 「すべて取り込む 1「選択して 取り込む1のいずれかを選択 し、リモコンの [決定] ボタ ンを押します。



[選択して取り込む]の場合、取り込むファ イルをリモコンの赤ボタンで選択し、緑ボタ ンを押して取り込みを開始します。

※初期状態では全てのフォルダー・ファイ ルが選択されています。特定のファイルだ けを取り込むときは、対象のファイル以外 の選択を解除してください。



取り込みが開始されます。

7 「取り込みが完了しました」と表示されたら、取り込みは完了です。

[保存先を開く]を選択すると、続いて取り込んだファイルの確認、再生を行うことができます。



□メモ 取り込んだファイルは、下記フォルダーに保存されています。


- 例) BACKUP 20101205 1241
- ※ BACKUP_ の後に表示される文字は、取り込むファイルの中で一番新しいタイムスタンプの日時となります。

以上で取り込みは完了です。

カメラの映像や写真を直接再生する

カメラで撮影した映像や写真を、カメラやメモリーカードに入ったままリビングの テレビで再生することが可能です。

本製品の USB ポートにカードリーダーやカメラを直接つないで、撮影したビデオを本製品で再生することができます。【P.76】



※前面のフタをあけた図です。

お気に入りフォルダーの登録とアクセス

お気に入りの動画・音楽・写真データのフォルダーを登録することができます。お 気に入り機能の使い方は以下の手順になります。

お気に入りフォルダーの登録

- 本製品の電源を入れます。 1
- 2 リモコンの[ホーム]ボタンを押します。
- 3 [ファイルを再生する]を選 択します。



4 「DLNA サーバー] を選択し、リ モコンの[決定]ボタンを押します。

※切り替えには 20 秒程度かかります。



5 表示されたサーバーの一覧から、接続したいサーバーを選択し、リモコンの方向キー を押します。



6 お気に入りに登録したい、フォルダー・ファイルを選択し、リモコンの[メニュー]ボタンを押します。



7 [お気に入りに追加]を選択し、 リモコンの[決定]ボタンを押し ます。



以上でお気に入りフォルダーの登録は完了です。

お気に入りフォルダーへのアクセス

- 本製品の電源を入れます。
- 2 リモコンの「ホーム」ボタンを押します。
- 3 [ファイルを再生する]を選 択します。



4 [マイフォルダー]を選択し、リ モコンの「決定」ボタンを押します。

※切り替えには20秒程度かかります。



- 5 「お気に入り」を選択し、リモコン の方向キー・ボタンを押します。
 - ※ [再生履歴]では、今までに再生したファ イルの履歴の一覧が表示されます。一覧 からファイルを選択して再生することも できます。
 - ※ [取り込み履歴]では、今までに取り込ん だファイルの履歴の一覧が表示されます。 一覧からファイルを選択して再生するこ ともできます。





6 アクセスしたいフォルダーを 選択し、リモコンの方向キー ▶ボタンを押します。



リモコンの[メニュー]ボタンを押し、 表示されたサブメニューから[削除] または [全て削除]を選択するとお気 に入りを削除することができます。



以上でお気に入りフォルダーへのアクセスは完了です。

最近再生したコンテンツの再生

最近再生した動画・音楽・写真データの履歴から簡単に再生することができます。

- 本製品の電源を入れます。
- 2 リモコンの「ホーム」ボタンを押します。
- 3 [ファイルを再生する]を選 択します。



4 [マイフォルダー]を選択し、リ モコンの「決定」ボタンを押します。

※切り替えには 20 秒程度かかります。



5 [再生履歴]を選択し、リモコン の方向キー・ボタンを押します。



6 再生したいファイルを選択し、 リモコンの「再生」ボタンを押し ます。

「メモ リモコンの[メニュー]ボタンを押し、 表示されたサブメニューから「削除」ま たは [全て削除]を選択すると履歴を削 除することができます。



選択したファイルが再生されます。再生を停止するには、 リモコンの「停止」ボタンを押してください。

以上で最近再生したコンテンツの再生は完了です。

Mac OS X の共有フォルダーにアクセスするには

Mac OS X に共有フォルダーを設定すると、本製品から共有フォルダーの動画・音楽・ 写真データを再生することができます。

Mac OS X 側の設定

- Mac OS X 10.6 の例
 - 1 アップルメニューから「システ ム環境設定…]をクリックします。



2 「共有]をクリックします。



- 3 「ファイル共有] をクリックし、 チェックボックスにチェックマー クを表示させます。
- 4 「オプション ...] をクリックしま す。



5 「SMBを使用してファイルや フォルダを共有]をクリックし ます。



6 共有するアカウントを選択しま す(パスワードの入力画面が出 るのでアカウントのパスワードを 入力します)。



「完了] をクリックします。

以上で本製品から Mac OS X のホームフォルダーにアクセスするための準備が完了です。

■ Mac OS X 10.5 の例

1 アップルメニューから[システ ム環境設定...]をクリックします。




2 「共有] をクリックします。



- 3 「ファイル共有] をクリックし、 チェックボックスにチェックマー クを表示させます。
- 4 「オプション ...] をクリックしま す。



5 「SMBを使用してファイルや フォルダを共有1をクリックし ます。



6 共有するアカウントを選択しま す(パスワードの入力画面が出 るのでアカウントのパスワードを 入力します)。



7 [完了]をクリックします。

以上で本製品から Mac OS X のホームフォルダーにアクセスするための準備が完了です。

■ Mac OS X 10.4 の例

1 アップルメニューから「システ ム環境設定…]をクリックします。



2 「共有 1をクリックします。



3 [Windows 共有]をクリックし、 チェックボックスにチェックマー クを表示させます。



4 [アカウントを有効にする...]を クリックします。



5 共有するアカウントを選択し ます(パスワードの入力画面 が出るのでアカウントのパス ワードを入力します)。



6 「完了」をクリックします。

以上で本製品から Mac OS X のホームフォルダーにアクセスするための準備が完了です。

■ Mac OS X 10.3 の例

- 1 アップルメニューから「システム環境設定 ...] をクリックします。
- 2 「共有] をクリックします。
- 3 「Windows 共有] をクリックし、チェックボックスにチェック マークを表示させます。

以上で本製品から Mac OS X のホームフォルダーにアクセスするための準備が完了です。

■ Mac OS X 10.2 の例

- 1 アップルメニューから「システム環境設定 …」をクリックします。
- 2 「システム 1 欄にある 「アカウント 1 をクリックします。
- 3 ログインに使用するアカウントをリストから選択して、「ユーザ を編集 ...] をクリックします。
- 4 パスワードを入力し、「ユーザが Windows からログインする のを許可する | を選択して、「保存 | をクリックします。
- 5 [OK] をクリックします。
- 6 「すべてを表示] をクリックします。
- 7 「インターネットとネットワーク 1 欄の 「共有 1 をクリックします。
- 8 「Windows ファイル共有] をクリックし、チェックボックスに チェックマークを表示させます。

以上で本製品から Mac OS X のホームフォルダーにアクセスするための準備が完了です。

※ Mac OS X 10.2 より前の Mac OS のホームフォルダーにアクセスすることはできません。

本製品側の設定

- 本製品の電源を入れます。
- 2 リモコンの[ホーム]ボタンを押します。
- 3 [ファイルを再生する]を選 択します。



4 [共有フォルダー]を選択し、リ モコンの「決定」ボタンを押します。

※切り替えには20秒程度かかります。



5 リモコンの[メニュー]ボタン を押します。



6 「接続先登録] を選択し、リモコ ンの「決定」ボタンを押します。




7 サーバー名 (またはサーバー の IP アドレス)、共有フォ ルダー名(MAC の場合は選 択したアカウント名と同じで す)を入力し、リモコンの[決 定1ボタンを押します。



- □メモ 日本語などの2バイト文字を入力するこ とはできません。
- 8 登録した共有フォルダーを選択 し、リモコンの方向キー▶ボタン を押します。



9 再生したいファイルを選択し、 リモコンの [決定]ボタンを押し ます。



選択したファイルが再生されます。再生を停止するには、 リモコンの [停止]ボタンを押してください。

以上で Mac OS X の共有フォルダーにあるファイルの再生は完了です。

DLNA 対応メディアサーバーのデータを再生する

DLNA(Digital Living Network Alliance) について

DLNA (デジタル・リビング・ネットワーク・アライアンス) は、デジタル機器 (パ ソコン・家電・モバイル機器など)の相互接続環境を実現するために業界標準 技術の製品設計ガイドライン「ホーム・ネットワーク・デバイス・インターオ ペラビリティ・ガイドライン」を定めています。

本製品は、DLNA 対応メディアサーバーのデータを再生することができます。

弊社製 DLNA 対応 LinkStation/TeraStation については、弊社ホームページ (buffalo.jp) にてご確認ください。本製品のサーバー選択画面で、DLNA 対応メディ アサーバーを選択し、リモコンの「決定」ボタンを押してください。本製品での操作 手順は、P.71「データをテレビで再生する」と同様です。

DLNA 対応メディアサーバーのデータを再生するには、メディアサーバーの設定画 面でメディアサーバー機能を有効にしてください。設定方法については、メディア サーバーのマニュアルをご参照ください。

リモート再生に対応した機器から再生する

Windows Media Player 12 などからリモートでコンテンツの再生やシーク操作が できる DMR(Digital Media Renderer) 機能を搭載しています。

DMR 機能を利用するにはあらかじめ「ファイルを再生する」のモードに切り替え てください。動画や音楽の再生には「DTV-X900 DMR (AV)」、写真の再生には 「DTV-X900 DMR (Image)」を選択してください。

再生方法はお使いのリモート再生に対応した機器のマニュアルを参照してください。

□メモ リモート再生機能については下記ホームページをご参照ください。

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/products/features/play-to

Windows Media Connect サーバーのデータを再生す

Windows Media Connect について

Windows XP で Microsoft Windows Media Connect をインストールす ると、パソコンに保存している音楽、写真、ビデオを、UPnP プロトコルを使 用して本製品で再生することができるようになります。

Windows Media Connect は、Windows Media Player 11 に含まれ ています。Windows Media Connect を使用するには、Windows Media Player 11 をインストールしてください。

本製品は、Windows Media Connect がインストールされた Windows XP パソコ ンのデータを再生することができます。

本製品のサーバー選択画面で、Windows Media Connect サーバーを選択し、リモ コンの [決定] ボタンを押してください。本製品での操作手順は、P.71 「データをテレ ビで再生する」と同様です。

Windows Media DRM で著作権管理されたコンテンツを再生す

Windows Media デジタル著作権管理 (DRM) について

Windows Media デジタル著作権管理 (DRM) は、コンピューター、デジタ ル オーディオ プレーヤー、またはネットワークデバイスで再生する場合、コ ンテンツを保護し、安全に配信するプラットフォームです。

Windows Media DRM は、Windows Media Connect サーバーと付属の BUF-FALO メディアサーバーに対応しています。

本製品 のサーバー選択画面で、Windows Media DRM に対応しているサーバーを 選択し、リモコンの [決定] ボタンを押してください。 本製品 での操作手順は、P.71 「データをテレビで再生する」と同様です。

- ※ Windows Media Player は最新のバージョンをお使いください。
- ※サーバーとなるパソコンであらかじめ再生し、ライセンスを取得しておく必要が あります。
- ※ Windows 2000 には対応していません。
- ※ DRM の保護レベルによっては、再生できないことがあります。
- ※ビデオ出力は D1:480i となります。

された際に画面が表示されなくなる場合があります。このようなときは、テレビの 表示解像度を D1:480i に変更してください。設定方法については、テレビのマニュ アルをご参照ください。

Wake on LAN 機能への対応について

本製品は、DLNA 対応のハードディスクレコーダーなどの Wake on LAN 機能に 対応しております。スタンバイ状態にした DLNA 対応機器を、本製品の設定画面の DLNA サーバー一覧画面から選択するだけで、Wake on LAN 機能により DLNA 対 応機器が起動しアクセスできるようになります。

※ DLNA 対応機器が Wake on LAN 機能に対応している必要があります。

- 本製品の電源を入れます。
- 2 リモコンの[ホーム]ボタンを押します。
- 3 [ファイルを再生する]を選 択します。



4 [DLNA サーバー]を選択し、リ モコンの「決定」ボタンを押しま す。

※切り替えには20秒程度かかります。



5 Wake on LAN対応のDLNA 対応機器選択し、リモコンの「決 定1ボタンを押します。



- 「メート過去に検出した DLNA 対応機器は画面に記録されています。記憶されていても検 出されなかった DLNA 対応機器は、未検出サーバーとして灰色の文字で表示され ます(過去にアクセスしていない DLNA 対応機器は表示されません)。
 - ・DLNA 対応機器に接続できなかった場合、Wake on LAN 信号を送信して DLNA 対応機器が起動するまで「待ち状態」に入ります。「待ち状態」をキャンセルしたいと きは、リモコンの [戻る] ボタンを押してください。

イーサネットコンバーターをご利用の場合、DLNA 対応機器の Mac アドレ スが正しく認識できず、Wake on LAN に失敗することがあります。その場 合は正しい MAC アドレスに変更してください。MAC アドレスの確認方法は DLNA 対応機器のマニュアルをご参照ください。

以上で Wake on LAN 機能対応の DLNA サーバーへのアクセスは完了です。

製品の設定

本製品の詳細設定について説明します。

設定画面を表示する

本製品の設定は以下の手順で起動します。

- 本製品の電源を入れます。
- 2 リモコンの「ホーム」ボタンを押します。
- 3 「設定] を選択します。



4 設定画面の項目を選択してリ モコンの[決定]ボタンを押 すと、設定項目を表示します。



以上で設定画面の表示は完了です。

□メモ 設定画面からできること

設定画面から以下の項目を設定することができます。

• 画面設定

D端子出力 / テレビの形 / スクリーンセーバー起動時間を設定します。

•番組表設定

番組表表示時間 / 番組表のスクロールを設定します。

• 録画視聴設定

録画時間制限 / USB 機器への給電 / 視聴年齢制限 / 暗証番号設定を設定します。録画用ハードディスク情報の表示、録画用ハードディスク取り外し / 録画用ハードディスク初期化を行います。

チャンネル設定

チャンネルのスキャン、チャンネル番号を設定します。

・地域設定

お住まいの地方/地域を設定します。

・アンテナ設定

BS・CS アンテナ電源供給 /BS・CS 降雨放送受信設定を設定します。 G ガイド受信確認を表示します。

・ネットワーク設定

本製品の IP アドレスやプロキシサーバーを設定します。

・リモート予約

G ガイド. テレビ王国ホームページのリモート録画予約サービス (HDD レコーダー) と連携するよう設定します。

・メディアサーバー設定

録画した番組を同じネットワークにある DTCP-IP 対応プレーヤーで 再生するときは [オン] にします。

・システム設定

ランプの明るさ調節 / デジタル音声出力 / 操作音量、省エネモード / オート eco を設定します。ソフトウェアの更新 / 設定初期化を行います。

・機器情報表示

本製品の MAC アドレス / ソフトバージョン /B-CAS カードの種別・カード ID 等を表示します。

画面設定

D端子出力、テレビの形、スクリーンセーバー起動時間を設定します。

- 1 設定画面から「画面設定] を選択して、リモコンの [決定] ボ タンを押します。
- 2 リモコンの方向キーで各設定を 変更し、「決定1ボタンを押し ます。



以上でテレビ画面設定は完了です。

□メモ テレビ画面設定から以下の項目を設定することができます。

・D 端子出力

テレビの解像度を以下から選択します。

- D1(解像度 480i インターレース)
- D2(解像度 480p プログレッシブ)
- D3(解像度 1080i インターレース)
- D4(解像度 720p プログレッシブ)
- ※コンポジットケーブル (黄赤白)で接続する場合は D1、HDMI ケー ブルで接続する場合は D3 を選択してください。
- **・テレビの形**

テレビ画面の形を [従来型テレビ (4:3)][ワイドテレビ (16:9)] から選 択します。

・スクリーンセーバー起動時間

ファイル再生を行う画面(ホーム画面で「ファイルを再生する」を選択) では、スクリーンセーバーを起動することができます。本製品を何時 間操作しなかった場合にスクリーンセーバーを起動させるかを、[なし] [] 時間後 1[2 時間後 1[3 時間後 1[4 時間後] から指定します。

設定


「メモ 画面の表示のされ方について

画面の表示のされ方は、お使いのテレビ画面のアスペクト比や本製品の設 定によって異なります。

アスペクト比 4:3 の番組を視聴

	本製品の画面の設定	
	D1/D2 設定	D3/D4 設定
4:3のテレビ	BUFFALO	BUFFALO まわりが黒くなります。 リモコンの [ズーム] ボ タンを押すと全画面に表 示が切り換わります。
16:9のテレビ	BUFFALO 左右が黒くなります。	

アスペクト比 16:9 の番組を視聴



番組表設定

番組表表示時間、番組表のスクロールの設定を行います。

- 設定画面から[番組表設定]を選択して、リモコンの[決定] ボタンを押します。
- 2 リモコンの方向キーで各設定を 変更し、リモコンの「決定」ボ タンを押します。

以上で番組表設定は完了です。



ンメ 干 番組表設定画面からできること

録画視聴設定画面から以下の項目を設定することができます。

- 番組表表示時間
 - 番組表の] 画面で表示される時間を [3 時間] [6 時間] から選択します。
- 番組表のスクロール

番組表のスクロールモードを選択します。

涌常:

リモコンの方向キーを長押しすると1項目ずつスクロールします。

高速:リモコンの方向キーを長押しすると時間・放送局の表示が先に スクロールします。

設定

録画視聴設定

録画時間制限 / USB 機器への給電 / 視聴年齢制限 / 暗証番号設定の設定と、録画用 ハードディスク情報 / 録画用ハードディスク取り外し / 録画用ハードディスク初期 化の操作を行います。

- 1 設定画面から [録画視聴設定]を選択して、リモコンの [決定]ボタンを押します。
- 2 リモコンの方向キーで各設定を 変更し、リモコンの[決定]ボ タンを押します。



以上で録画視聴設定は完了です。

□メモ 録画視聴設定画面からできること

録画視聴設定画面から以下の項目を設定することができます。

• 録画時間制限

手動録画(リモコンの [録画] ボタンを押して録画したとき)の最大連続録画時間を [1 時間][2 時間][6 時間][無制限][番組毎] から指定します。

・USB 機器への給電

PC 連動 AUTO 電源機能搭載ハードディスクを本製品に接続している際、スタンバイ状態にした時に接続しているハードディスクの電源連動を行う (AUTO) か、行わない (常時 ON) かを選択します。

• 視聴年齢制限

視聴年齢制限の年齢の設定、暗証番号 (4 桁) の設定を行います。工場 出荷時の視聴年齢制限制限は「制限なし」、暗証番号は 0000 に設定 されています。

・暗証番号設定

視聴年齢制限や「i- フィルター」で使用している暗証番号 (4 桁) を変更することができます。

・録画用ハードディスク情報

本製品に接続した録画用ハードディスクの情報を表示します。

・録画用ハードディスク取り外し

本製品に接続した録画用ハードディスクを取り外す際に選択します。

・録画用ハードディスク初期化

本製品に接続した録画用ハードディスクに番組を録画するには、あらかじめ初期化する必要があります。

※「録画用ハードディスク初期化」では、録画用ハードディスクにある 全てのデータを消去します。

次のページへ続く

視聴年齢制限手順

- 1 設定画面から [録画視聴設定]を選択して、リモコンの [決定] ボタンを押します。
- 2 [視聴年齢制限]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します。
- 3 暗証番号をリモコンで入力し、[決定]ボタンを押します(出荷時設定では、「0000」となっています。[録画視聴設定]-[暗証番号設定]で変更することができます)。
- 4 リモコンの方向キーで制限する年齢を選択し、[決定]ボタンを押します。

以上で視聴年齢制限設定は完了です。

チャンネル設定

チャンネルのスキャン、チャンネル番号の変更等を行います。

- 設定画面から [チャンネル設定] を選択して、リモコンの [決定] ボタンを押します。
- 2 受信チャンネル設定方法を選択し、リモコンの [決定] ボタンを押します。

□メモ [再スキャン]を選択すると、「すべて」「地 上デジタル」「BS/CS」から選択してス キャンします。チャンネルのスキャンに は数分かかります。

> [手動設定]を選択すると、地上デジタル、 BS/110 度 CS 各放送波のチャンネル と放送局名の対応を変更できます。 画面 の指示にしたがって変更してください。



以上で受信チャンネルの設定は完了です。

登録できるチャンネル数は地上 /BS/110度 CS デジタル放送それぞれ 36 チャンネルまでです。110度 CS デジタル放送については、36 チャンネルよりも多い番組が放送されています。お客様の視聴したい番組に応じて登録するチャンネルを変更してください。

地域設定

お住まいの地方、地域を指定します。

- 1 設定画面から [地域設定]を選択して、リモコンの [決定]ボタンを押します。
- 2 お住まいの地域を選択し、リモコンの [決定]ボタンを押します。
- □メモ 地域の設定を変更するとチャンネルの再スキャンが開始されます。
 地域が設定されていないと、番組表の情報を取得できません。

■ 地域设定

12/87(A) 14.15

13/7

13/7

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

以上で地域設定は終了です。

アンテナ設定

BS・CS デジタル放送アンテナへの電源供給設定、降雨放送の受信設定を行います。

- 設定画面から「アンテナ設定 | を選択して、リモコンの 「決定 | ボタンを押します。
- 2 リモコンの方向キーで各設定を 変更し、「決定1ボタンを押し ます。



以上でアンテナ設定は完了です。

「メモ アンテナ設定画面からできること

アンテナ設定画面から以下の項目を設定することができます。

BS・CS アンテナ電源供給

BS/CS デジタル放送の衛星アンテナに電源を供給するか設定します。 出荷時設定では、[AUTO] に設定されています。

「自動]: BS/CS を視聴している時、または BS/CS の番組表取得時 のみ電源を供給します。

[オン]:常に電源を供給します。

[オフ]:電源を供給しません。マンション等の共同アンテナで分配し てる場合は、[OFF] にしてください。

※「衛星アンテナ電源を停止(OFF)にしました」と表示される場合、次の理由 で衛星アンテナへの電源供給を自動的に停止しています。

他の機器により衛星アンテナへ電源が供給されている場合

他の機器(ハードディスクレコーダーやテレビなど)により、衛星アンテナ へ電源が供給されている場合、本製品は自動的に電源の供給を停止し、衛 星アンテナ電源の設定を OFF にします。他の機器の設定画面にて衛星アン テナに電源を供給する設定になっているかご確認ください。供給する設定 になっているときは、そのままお使いください。

アンテナの配線が間違っている場合

BS/110 度 CS デジタル放送アンテナ入力端子に BS/110 度 CS 以外のア ンテナが接続されている場合、衛星アンテナへの電源供給を停止すること があります。BS/110 度 CS デジタル放送アンテナを接続し、衛星アンテ ナ電源を [AUTO] または [ON] に設定してください。

・BS・CS 降雨放送受信設定

降雨時の電波状況が悪い際に、自動的に降雨放送を受信するように切 り換えるかを [オン][オフ]から指定します。

・G ガイド受信確認

G ガイド番組表の受信確認を行います。

設定

ネットワーク設定

本製品の IP アドレスやプロキシサーバーを設定します。

- 1 設定画面から[ネットワーク設定]を選択して、リモコンの[決定]ボタンを押します。
- 2 リモコンの方向キーで各設定を 変更し、[決定]ボタンを押し ます。



以上でネットワークの設定は完了です。

ネットワーク設定画面から以下の項目を設定することができます。

・ネットワーク接続設定

本製品をネットワークに接続する手段を選択します。

[有線]:

付属のLAN ケーブルで本製品とルーターを接続した際に選択します。 「無線接続 (AOSS)1:

別売のテレビ用無線子機を本製品の USB ポートに接続してください。 「無線親機の AOSS ボタンを押します」と表示されたら、無線親機の AOSS ボタンを SECURITY ランプが点滅するまで押してください。

[無線接続(手動)]:

別売のテレビ用無線子機を本製品の USB ポートに接続してください。「無線親機を選択します」と表示されたら、接続したい無線親機の SSID を選択し、リモコンの [決定] ボタンを押してください。

※無線親機側で、ANY接続を許可しないように設定している場合、 一覧に表示されませんのでご注意ください。

「パスワードを入力します」と表示されたら、無線親機のパスワードを入力し、リモコンの [決定] ボタンを押してください。

・IP アドレス設定方法

IPアドレスを設定します。

本製品を接続しているルーターがあるときは、[自動 (DHCP)]を選択すると、自動的に IP アドレスが割り当てられます。

本製品を接続したネットワーク上にルーターがない場合や、IPアドレスを固定にして使用したいときは、[手動]を選択し、画面の指示にしたがってIPアドレスを指定してください。

・プロキシサーバー設定

プロキシサーバー [使用する]を選択した場合、画面の指示にしたがっ て、プロキシサーバーのアドレスとポート番号を入力してください。

・無線倍速モード (802.11n)

無線親機が 802.11n に対応している場合、倍速モード [使用する] を 選択して転送速度を向上させることができます。

・現在の設定を確認

現在のIPアドレス、サブネットマスク、優先 DNS サーバー、代替 DNS サーバー、ゲートウェイを表示します。

・無線子機取り外し

テレビ用無線子機を本製品から取り外すときは、必ず本項目を選択し、 「無線子機を取り外すことができます。」と表示されてから、テレビ用 無線子機を本製品から取り外してください。

リモート予約

G ガイド. テレビ王国ホームページのリモート録画予約サービス (HDD レコーダー) と連携するよう設定します。【P.40】

メディアサーバー設定

録画した番組を同じネットワークにある DTCP-IP 対応プレーヤーで再生するとき、お よび LinkStation(NAS) に録画番組をダビングするときは、「オン 1 にします。 【P.47 】

設定

システム設定

ランプの明るさ調節、デジタル音声出力、操作音量、省エネモード、オート eco、ソフトウェアの更新、設定初期化を行います。

- 設定画面から[システム設定]を選択して、リモコンの[決定] ボタンを押します。
- 2 リモコンの方向キーで各設定を 変更し、[決定]ボタンを押し ます。



以上でシステムの設定は完了です。

システム設定画面から以下の項目を設定することができます。

ランプの明るさ調節

本製品前面にあるランプの明るさを5段階で調節します。

・デジタル音声出力

光デジタル音声出力を [なし][DOLBY DIGITAL][AAC][DOLBY DIGITAL + AAC] から指定します。

- ※ [なし] の場合、音声は PCM(2 ch) にダウンミックスされます。5.1 ch サラウンド音声を楽しむには光音声端子をアンプに接続し、パススルーの設定を [なし] 以外に設定してください。
- ・操作音量

操作音量を [なし][小][中][大]から選択することができます。

・省エネモード

本体の電源をオフにしたときの動作を設定します。

オン:本体の電源をオフにすると「省エネモード」に切り換えます。

オフ:本体の電源をオフにするとスタンバイモードに切り換えます。

※省エネモードから電源を入れる場合、起動時間が長くかかります。

・オート eco

何も操作しないときに自動で電源をオフにする時間を [なし][30分後][1時間後]から選択します。

- ※「インターネットにつなぐ」「ファイルを再生する」を使用していると きは、オート eco は働きません。
- ・ソフトウェアの更新

本製品のソフトウェアを最新版に更新します。
更新には、本製品からインターネットに接続できる環境が必要です。

• 設定初期化

本製品の設定を出荷時設定に戻します。

機器情報表示

本製品の MAC アドレス、ソフトバージョン、B-CAS カードの種別・カード ID 等 を表示します。

- 設定画面から「機器情報表示」を選択して、リモコンの「決定し ボタンを押します。
- 2 各情報を確認します。



以上で機器情報の表示は完了です。

□メモ機器情報表示画面から以下の情報を確認することができます。

名称

本製品の名称(ネットワーク上 でのホスト名)を表示します。 リモコンの [決定]ボタンを押す と名称を変更することができま す。



- ※名称は最大 10 文字、英数字と " "のみ入力可能です。
- ※同一ネットワーク内でホスト名が重複しないようご注意ください。
- ・MACアドレス

本製品のMACアドレスを表示します。

- ・ソフトウェアバージョン 本製品のソフトウェアのバージョンを表示します。
- ・B-CAS カード種別 本製品付属の B-CAS カードの種別を表示します。
- ・カード ID
- 本製品付属の B-CAS カードのカード ID を表示します。
- ・グループID 本製品付属の B-CAS カードのグループ ID を表示します。

放送局や本製品からのお知らせを確認する

放送局や本製品からのお知らせを表示します。

- リモコンの 「ホーム] ボタンを押し、 「テレビ] → 「お知らせ] の順に選択し、リモコンの「決定」ボタンを押します。
- 2 放送局や本製品からのお知らせがある場合にメッセージが表 示されています。ご確認ください。

□ メモ チャンネル再編(リパック)が発生した場合、お知らせにチャンネルリスト 更新のメッセージが表示されます。このようなときは、お知らせのメッセー ジにしたがって操作を行ってください。

LinkStation/TeraStation の PC 連動電源機能への対応について

本製品はLinkStation(ここではLinkStationとTeraStationを合わせて LinkStation と記載します)の PC 連動電源機能に対応しています。

LinkStation が接続されているネットワークのパソコンを全て電源 OFF、および本 製品の電源を OFF(スタンバイ) にすると、自動的に LinkStation の電源が OFF に なります。

- ※ PC 連動電源機能とは、パソコンの電源 ON/OFF に合わせて、自動的に LinkStation の電源を ON/OFF する機能です。
- ↑注意・本製品の電源ケーブルを抜くなどして電源 OFF にした場合は、正常に PC 連動電 源機能が動作しません。本製品付属のリモコン、または本製品前面の電源ボタンで OFF(スタンバイ)にしてください。
 - ・PC連動電源機能で LinkStation の電源を OFF にするには、本製品に LinkStation を登録する必要があります。登録は、LinkStation と本製品の電源を **ON にして同じネットワークに 5 分程度接続していれば自動で行われます。もし本** 製品の電源と LinkStation の電源がうまく連動しないときは、一度 LinkStation 内の共有フォルダーにあるファイルを再生してください。LinkStation 内の共有フォ ルダーに本製品からアクセスすると、LinkStation が本製品に登録されます。再生 手順については、P.98「DLNA対応メディアサーバーのデータを再生する」をご参照 ください。

ルーターの無い環境での手動設定手順、ソフトウェアの更新方法、用語集、困ったと きは、仕様について説明しています。

ルーターをお持ちでない方へ (IP アドレスを手動で設定する手順)

ここでは、パソコンの IP アドレスを確認し、本製品の IP アドレスを手動で設定する 手順を説明します。付属ソフトウェアをインストールしたパソコンを認識しないと きや、インターネットをお使いの環境でルーターを使用していない(DHCP サーバー 機能がない)場合のみ行ってください。

□メモ 画面で表示される数字や文字はお使いの環境によって異なります。


パソコンの IP アドレスを確認する

1 以下のメニューをクリックして、コマンドプロンプトを起 動します。

[スタート] - [(すべての) プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を選択します。


2 画面に「C:¥ フォルダー名 >」と表示されます。「IPCONFIG /ALL」と入力し、<ENTER> キーを押します。

3 「IP Address(IPv4 ア ド レ ス)」 欄 と「Subnet Mask(サブネットマスク)」欄に、IP アドレスとサブネットマスクが表示されます。



以上でパソコンの IP アドレス確認は完了です。

続いて P.118 の手順で本製品の IP アドレスとサブネットマスクを設定します。本製品に設定する IP アドレスやサブネットマスクの値は、以下の「本製品に設定する IP アドレスの値は?」と「本製品に設定するサブネットマスクの値は?」を参照してください。



本製品に設定するサブネットマスクの値は?

本製品のサブネットマスクは、パソコンのサブネットマスクと同じ値を設定します。

パソコンのサブネットマスク 本製品のサブネットマスク <u>255.255.255.0</u> の場合 <u>255.255.255.0</u> に設定します。

本製品の IP アドレスを設定する

- 設定画面から「ネットワーク設定 | を選択して、リモコン の「決定」ボタンを押します。
- **2 「IP アドレス設定方法 | を選択して、リモコンの [決定]** ボタンを押します。
- 3 「手動」を選択し、リモコン の「決定」ボタンを押します。



4 IP アドレス、サブネットマス ク、優先 DNS サーバー、代 替 DNS サーバー、ゲートウェ イを入力し、「決定] ボタンを 押します。



▲注意 IP アドレスがパソコンの値と重複しないようにしてください。設定する値が分から ないときは、P.117「本製品に設定するIPアドレスの値は?」「本製品に設定するサブ ネットマスクの値は?」を参照してください。

> 例: パソコンのIPアドレスが「192.168.11.2」サブネットマスクが 「255.255.255.0」の場合、本製品の IP アドレスは「192.168.11.12」サブネッ トマスクは「255.255.255.0」に設定します。

「*メ干 IP アドレス、サブネットマスク、DNS サーバー、ゲートウェイは、リモコンの数字キー で入力します。

以上で IP アドレスの設定は完了です。

ソフトウェアの更新方法

本製品のソフトウェアを更新する手順を説明します。

- 小注意 ・ ソフトウェアを更新するには、本製品からインターネットに接続できる環境が必要で す。本製品と接続したルーターやエアステーションがインターネットに接続されている ことを確認してください。
 - 更新中は、本製品の電源を切らないでください。また、ボタン操作も行わないでく ださい。更新は通常5~10分で完了しますが、お使いのネットワーク環境によっ ては(ネットワーク回線が込み合っている場合など)40 分程度かかることがありま す。
 - ソフトウェア更新時、本製品の USB ポートにはハードディスク等の機器を接続し ないでください。
 - 1 設定画面から[システム設定]を選択して、リモコンの[決定]ボ タンを押します。
- 2 「ソフトウェアの更新]を選 択し、リモコンの[決定]ボ タンを押します。



3 「はい」を選択し、リモコン の「決定」ボタンを押します。



以上でソフトウェアの更新は完了です。

※更新完了後、自動的に本製品が再起動します。

困ったときは

電源が入らない

原因(1):

電源ケーブルがコンセントまたは本製品から外れている

対策①:

電源ケーブルをコンセントおよび本製品に接続してください。

映像や音声が出ない

原因(1):

テレビの接続が間違っている

対策(1):

正しく接続してください。【P.23 ~ P.25】

原因②:

入力を正しく選択していない

対策②:

テレビの入力を「ビデオ」にするなど、本製品を接続した入力を選択してください。

原因(3):

本製品やテレビのミュート (消音)が有効になっている

対策③:

リモコンの [消音] ボタンを押して消音機能を無効にしてください。テレビの消 音機能を無効にする手順はテレビに付属のマニュアルを参照ください。

原因4:

本製品の表示解像度、縦横比率と接続しているテレビが合っていない

対策4:

P.104 に記載の「画面設定」設定と異なるテレビを接続しても映像は表示されません。 表示解像度、縦横比率に合ったタイプのテレビに接続してください。

リモコンで操作できない

原因(1):

電池が入っていない

対策(1):

電池をリモコンにセットしてください

原因②:

電池が消耗している

対策②:

新しい電池と交換してください

原因3:

電池の入れ方が間違っている

対策3:

電池の極性 (+、-) を確認して、正しく入れてください

原因4:

リモコンをテレビに向けている

対策4:

リモコンは本製品に向けて操作してください。

原因5:

リモコンと本製品の間に障害物がある

対策⑤:

障害物をなくすか、避けてお使いください。

原因6:

リモコンと本製品の間隔が遠い

対策⑥:

リモコンを本製品に近づけて操作してください。

登録フォルダーに入れたファイルを認識できない

原因①:

ファイル名に2バイトコード文字(全角文字)を使用している

対策①:

ファイル名に2バイトコード文字が使用されていると正しく表示されない場合があります。正しく表示されない場合は、ファイル名を変更してください。

本製品でパソコンが認識できない

原因①:

LAN ケーブルが接続されていない

対策①:

本製品およびパソコンに LAN ケーブルが接続されているか確認してください (カチッと音がするまで差し込んでください)。接続した後は、本製品の電源を切った後、再度電源を入れてください。

原因②:

ケーブルが間違っている(パソコンと直接接続する場合)

対策②:

パソコンと本製品を直接接続する場合は、クロスケーブルが必要です。別途クロスケーブルを用意し、接続してください。接続した後は、本製品の電源を切った後、再度電源を入れてください。

原因3:

本製品付属ソフトをインストールしていない

対策③:

付属 CD をパソコンにセットし、DTV ナビゲータから付属ソフトをインストー ルしてください。

原因4:

PPPoE 接続ツール(フレッツ接続ツールなど)がインストールされている

対策4:

PPPoE 接続ツールをアンインストールしてください。

原因(5):

ルーターやアクセスポイントが故障している

対策(5):

ルーターやアクセスポイントが故障していると認識することができません。ルー ターやアクセスポイントのマニュアルに記載の修理受付窓口の案内をご確認くだ さい。

原因6:

IP アドレスが間違っている

対策6:

「ルーターをお持ちでない方へ」(P116)を参照して、本製品の IP アドレスとパソコン の IP アドレス「***.***.***.(「*」や「:」は数字) の ** 部分が同じであることを確認 してください。

原因(7):

ファイアウォール機能を持つソフトがインストールされている

対策(7):

ファイアウォールの機能が有効となっている場合、本製品からパソコンを認識できないこと があります。この場合は、ファイアウォール機能を無効にするか、TCPポート「8888」「9666」 「9667」「58080」「58001」の使用を許可するか、ファイアウォールを設定しているソフ トをアンインストールしてください。

設定に関する手順については、ソフトメーカーにお問い合わせください。 以下では、ファイアウォール機能を無効にする手順を例として記載します。

【トレンドマイクロ社ウイルスバスター 2009 ファイアウォール無効化手順】

以下の手順で「パーソナルファイアウォール機能」を無効にしてください。 本製品の使用が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」を有効にして ください。

- 1.「スタート l-「(すべての) プログラム l-「 ウイルスバスター 2009l-「 ウイルスバ スター 2009 を起動 1 を選択します。
- 2. メイン画面左側の [パーソナルファイアウォール] をクリックし、[パーソナ ルファイアウォール]欄にある[有効]をクリックします。
- 3. ファイアウォール機能が無効に切り換わったのを確認し、画面右上の[×]を クリックし、メイン画面を終了します。

以上で設定は完了です。

【Norton Internet Security 2009 ファイアウォール無効化手順】

以下の手順で Norton Internet Security を無効にしてください。

本製品の使用が完了したら、再度「Norton Internet Security」を有効にしてください。
1.[スタート]-[(すべての) プログラム]-[Norton Internet Security]-[Norton Internet Security] を選択します。

- 2.「インターネット」欄の [スマートファイアウォール] アイコンをクリックします。
- 3. ファイアウォールをオフにする期間を、プルダウンメニューから選択し、[OK] をクリックします。

以上で操作は完了です。

【Windows 7ファイアウォール無効化手順】

※ TCPポート「8888」「9666」「9667」「58080」「58001」の使用を許可することを推奨します。

以下の手順で Windows ファイアウォールを無効にしてください。

本製品の使用が完了したら、再度「Windows ファイアウォール」を有効にしてください。

- 1. 「スタート」 「コントロールパネル」をクリックし開きます。
- 2. [システムとセキュリティ] -[Windows ファイアウォール] または [Windows ファイアウォール] をクリックします。
 - ※[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[続行]をクリックします。
- 3. [Windows ファイアウォールの有効化または無効化]をクリックします。
- 4. 「Windows ファイアウォールを無効にする(推奨されません)」にチェック を入れ、[OK] をクリックします。
- 以上で操作は完了です。

【Windows Vista ファイアウォール無効化手順】

※ TCPポート「8888」「9666」「9667」「58080」「58001」の使用を許可することを推奨します。

以下の手順で Windows ファイアウォールを無効にしてください。

本製品の使用が完了したら、再度「Windows ファイアウォール」を有効にしてください。

- 1. [スタート] [コントロールパネル] をクリックし開きます。
- 2. [セキュリティ] をクリックします。
 - ※コントロールパネルをクラシック表示にしている場合、[セキュリティ] 項目はありません。手順3へ進みます。
- 3. [Windows ファイアウォール] の [Windows ファイアウォールの有効化または無効化] をクリックします。
- 4.[ユーザーアカウント制御]画面で[続行]をクリックします。
- 5.[Windows ファイアウォールの設定] 画面の [全般] タブの [無効(推奨されません)] にチェックを入れ、[OK] をクリックします。
- 以上で操作は完了です。

【Windows XP SP2(サービスパック 2) ファイアウォール無効化手順】

※ TCPポート「8888」「9666」「9667」「58080」「58001」の使用を許可すること を推奨します。

以下の手順で Windows ファイアウォールを無効にしてください。

本製品の使用が完了したら、再度「Windows ファイアウォール」を有効にしてください。

- 1. 「スタート」 「コントロールパネル」をクリックし開きます。
- 2. [セキュリティセンター] をクリックします。
 - ※ コントロールパネルをクラシック表示にしている場合、「セキュリティセン ター] 項目はありません。手順3へ進みます。
- 3. [Windows ファイアウォール] をクリックします。
- 4. 「無効(推奨されません)」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。 以上で操作は完了です。

映像、音楽、写真を再生できない

原因(1)

再生しているファイルの種類、画質、エンコード条件が本製品にあっていない

対策①

ファイルの種類や画質、エンコード条件によって本製品で再生できない場合があ ります。本製品で再生できる形式のファイルを再生してください (P.131)。

原因2:

ファイルが壊れている

対策②:

ファイルが壊れている場合は再生できません。

原因(3)

映像と音声がインターリーブされていない

対策③

インターリーブされていない AVIファイルは再生できません。AVIファイル作成時は、インター リーブする設定で作成してください。設定方法は、各ソフトウェアのマニュアルを参照してく ださい。

原因4

著作権保護されたファイルを再生している

対策4

本製品は著作権保護されたファイルを再生できません。著作権保護されていない ファイルを再生してください。

「リピートーボタンを押しても動作しない

原因(1):

サーバーの仕様によっては、リピートできないフォルダーがあることがあります。

対策①:

再生したいファイルを別のフォルダーに移動してお試しください。

映像が正しく表示されない

原因(1):

NTSC 方式以外のテレビ方式で記録された映像を再生している

対策(1):

NTSC 方式以外の方式で記録された映像は正常に表示されないことがあります。

原因②:

ビデオ機器を経由させテレビに接続している

対策②:

本製品にはコピープロテクション機能が搭載されており、ビデオ機器を経由させると再生映像が乱れる場合があります。再生映像が乱れる場合は、テレビに直接接続してください。

原因3:

ビデオ機能を搭載したテレビに接続している

対策③:

本製品にはコピープロテクション機能が搭載されており、ビデオ機能を搭載した テレビに接続すると再生映像が乱れる場合があります。再生映像が乱れる場合は、 ビデオ機能が搭載されていないテレビと接続してください。

再生するとコマ落ち、音飛びする

原因(1):

本製品を接続したネットワークで他の機器が通信している

対策①:

本製品の再生中に他の機器で通信を行っていると、ネットワークが混雑しコマ落ちや音飛びすることがあります。コマ落ちや音飛びする場合は、他の機器の通信を終了してから再生してください。

原因②:

再生したファイルの種類や画質、エンコード条件が本製品とあっていない

対策②:

ファイルの種類や画質、エンコード条件によってコマ落ちや音飛びすることがあります。本製品の条件にあったファイルを再生してください (P.131)。

テレビで見たとき端 (外周部)の映像がカットされている、映像がずれて見える

一般的にテレビは映像信号の外周部を少しカットして表示するオーバースキャン表示方式を使用しています。テレビによってカットする量に差があり、テレビによっては映像の端(外周部)がカットされて見えたり、左右または上下にずれて見えることがあります。

MediaServer2がブロックされて本製品でパソコンを認識できない (Windows 7/Vista/XP)

付属ソフトウェアのインストール後、パソコンを再起動したとき、「このプログラムをブロッ クし続けますか?」と表示されることがあります。このようなときは、「ブロックの解除 1 をクリックしてください。

「後で確認する]をクリックしてしまった場合

MediaServer2 を再起動してください。再び「このプログラムをブロックし続けま すか?」と表示されます。「ブロックの解除1をクリックしてください。

[ブロックする]をクリックしてしまった場合

次の手順でファイアウォールの設定を変更してください。

Windows 7

- 1. [スタート]-[コントロールパネル]をクリックします。
- 2. [システムとセキュリティ] の [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可](または [Windows ファイアウォール 1-[Windows ファイアウォールを介したプログラムまたは機能を許可する]) をクリックします。
 - ※「ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、「続行]をクリックします。
- 3. [許可されたプログラムおよび機能]の中の[BUFFALO MediaServer2]にチェックを 入れて [OK] をクリックします。

Windows Vista

- 1. [スタート]-[コントロールパネル]をクリックします。
- 2. 「セキュリティ 1の [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可]をクリックします。
- 3. [ユーザーアカウント制御]画面で[続行]をクリックします。
- 4. [Windows ファイアウォールの設定] 画面の[例外] タブの中の[プログラムまたはポー ト]の中の [mediaserver.exe] にチェックを入れて [OK] をクリックします。

Windows XP

- 1. 「スタート 1-「コントロールパネル 1 をクリックします。
- 2. [ネットワークとインターネット接続]-[Windows ファイアウォールの設定を変更する]をクリックし ます (または [Windows ファイアウォール]をダブルクリックします)。
- 3. 「例外」タブをクリックします。
- 4. [mediaserver.exe] のチェックボックスをクリックし、チェックマークを表示させます。 [OK] をクリックします。

録画できない

原因(1):

録画用ハードディスクが録画する際に接続されていなかった

対策(1):

録画予約される場合などは、必ず事前に録画用ハードディスクを録画が開始される前 に製品に接続してください。

原因②:

ハードディスクの CD ドライブ変更スイッチが仮想 CD/DVD ドライブに設定さ れていた

対策②:

CDドライブモード変更スイッチの搭載されたハードディスクを接続する場合には、 必ず CD ドライブモード変更スイッチの設定を「OFF」にしてご使用ください。

原因3:

録画用ハードディスクが初期化されていない

対策③:

録画用ハードディスクを本製品の設定画面で初期化してください。【P.36 】

ケーブルテレビのパススルー方式・トランスモジュレーション 方式に対応していますか

パススルー方式のみ対応しています。ご利用のケーブルテレビがパススルー方式 (*1) に対応しているかどうかは、CATV 事業者へ確認してください。

トランスモジュレーション方式には対応していません。

*] 同一周波数パススルー方式、周波数変換パススルー方式ともに対応

ハードディスクに録画できる時間のめやすについて知りたい

接続した録画用ハードディスクの録画可能時間は、「録画視聴設定」で確認できます。

- 1. リモコンの[ホーム]ボタンを押します。
- 2. [設定]の中の[録画視聴設定]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します。
- 3. [録画用ハードディスク情報]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します。
- 4 ハードディスクの使用領域と残りの録画時間が確認できます。
- ※録画可能時間はハードディスクの容量によって異なります。

録画画質の設定を変更することはできますか

録画画質は固定です。画質を変更することはできません。

2番組同時録画や、録画中に他の番組を視聴することができますか

本製品はデジタルチューナーを1つしか搭載していません。そのため、2番組の同時録 画や、録画しながら他の番組を視聴することはできません。

2 台以上ハードディスクを接続することはできますか

本製品の USB ポートに接続して使用できるハードディスクは 1 台です。 2 台以上のハードディスクを同時接続して使用することはできません。 2 台以上のハードディスクを使用するときは、 1 台ずつつなぎ換えてお使いください。

用語集

・110 度 CS デジタル放送

東経 110 度に位置する通信衛星 (CS) を用いた衛星放送です。視聴にはデジタル放送用 チューナーとパラボラアンテナが必要です。従来のアナログ地上波放送と比べ、高画質・ 高音質、多チャンネル、データ放送対応などの特長があります。

AVI

Microsoft 社が Windows 用に開発したデジタルファイルフォーマットです。AVI 形式 (コーデックを使用しない)で録画した場合、映像の圧縮を行わないため録画したファイ ルの容量が大きくなります(320 × 240 の解像度で録画した場合、30 分で約 5GB 必要 です)。編集ソフトなどで簡単に加工できる特長を持ちますが、長時間録画を行うと映像 と音声がずれることがあります。

・B-CAS カード (ビーキャスカード: BS-Conditional Access Systems Card)

地上デジタル放送、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送などは、不正コピーを防 ぐためにデータを暗号化しています。これを解除するためのデータが記録されたカードが B-CAS カードです。デジタル放送事業者が共同出資して設立した株式会社ビーエス・コ ンディショナルアクセスシステムズ (B-CAS) が発行しています。

・BS デジタル放送

放送衛星 (BS) を使った、デジタル信号による放送です。視聴にはデジタル放送用チュー ナーとパラボラアンテナが必要です。従来のアナログ地上波放送と比べ、高画質・高音質、 多チャンネル、データ放送対応などの特長があります。

・DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) サーバー

DHCP サーバーはネットワークに関連した情報(IP アドレス、デフォルト・ルーターの IPアドレス、ドメイン名など)を管理します。DHCPクライアントが起動すると、自動 的に IP アドレスなどの情報が割り振られます。DHCP サーバーがネットワーク上に存在 すると、ネットワーク上のパソコンや本製品に、IPアドレスなどを手動で設定する必要 がなくなります。

DNS(Domain Name System)

コンピューター名やドメイン名を、それぞれに対応した IP アドレスに変換するシステム です。

・IP(Internet protocol) アドレス

TCP/IP プロトコルによるネットワークで使用されるアドレスです。各コンピューターの 住所を示す 整理番号のようなものです。ネットワーク機器の IP アドレスが重複している と正常に認識されません。

MPEG

Moving Picture Expert Group (通称 MPEG フォーマットフォーラム) が定めた動画圧縮の国際規格です。MPEG フォーマットは、映像と音声を別々に圧縮する方法が採用されており、DVD-Video や Video-CD にも使われているフォーマットです。MPEG フォーマットには、「MPEG-1」「MPEG-2」などいくつの形式があります。

· MPEG-2

MPEG-1 フォーマットで蓄積されたノウハウを活かし、より画質を向上させたフォーマットです。 DVD-Video の形式に用いられています。

RSS(Really Simple Syndication)

ホームページの更新情報を簡単にまとめ、配信するためのフォーマットの総称です。

WMV

Windows Media 形式の映像ファイルです。

・アスペクト比

映像の縦と横の比率です。一般のテレビは 4:3、ワイドテレビは 16:9 になっています。また、通常、パソコンのディスプレイはアスペクト比 4:3 ですが、ディスプレイ、グラフィックボードにより 5:4 やワイド表示も可能です。

・ゲートウェイ

ネットワークとネットワークを結ぶ機器・パソコン・ソフトウェアです。パケットが LANの外に出て行くときに通過します。

・コーデック (Codec)

コーデックとはデータの符号化と復号を行うもので、もともとは通信用語の COder/DECoder を縮めたものです。映像や音声を圧縮・伸張するプログラムで、パソコンで映像を再生・保存するのに必要なものです。コーデックには様々な種類があり、映像ファイルによって必要なコーデックが異なります。もし、ファイルに適したコーデックがパソコンにない場合には、映像が表示されなかったり、音声が出力されないことがあります。

・サブネットマスク

IPアドレスを、ネットワークアドレス番号とホストアドレス番号に分けるための値です。 ルーターがパケットを送受信するために用います。

・地上デジタル放送

地上デジタル放送とは電波塔から送られる地上波を利用したデジタル放送です。 2003 年末に放送が開始され、2011 年には地上アナログ放送が終了し、地上デジタル放送へ移行する予定です。

・ビットレート

画質を決定する値です。ビットレートが高くなると画質が向上されますが、録画ファイル の容量が大きくなります。

・ポッドキャスト

Web サーバー上に音声データ・動画データなどをアップロードし、RSS を通してインターネットに公開することです。

□メモ 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホーム ページ (buffalo.jp) を参照してください。

チューナー						
受信周波数	地上デジタル放送:90 ~ 770 MHz BS/110 度 CS デジタル放送:1032 ~ 2071 MHz					
受信チャンネル	地上デジタル放送:1 ch ~ 62 ch、C13 ch ~ C63 ch BS/110 度 CS デジタル放送:BS1 ~ BS23 ND1 ~ ND24					
アンテナ入力	F 型コネクター (入力インピーダンス 75 Ω) (コンバータ電源出力 DC 15 V 最大 4 W)					
対応機能	ハイビジョン出力、CATV パススルー、字幕放送、 番組表(EPG)、データ放送					
LAN インターフェース						
対応規格	IEEE802.3/IEEE802.3u 準拠 (10BASE-T/100-BASE-TX)					
転送速度	10/100 Mbps (オートセンス)					
コネクター形状	RJ-45 型 8 極コネクター					
外部出力						
コンポジットビデオ	RCA ピンジャック(黄)					
HDMI	HDMI コネクター					
D4 ビデオ	MDR14 ピンコネクター					
アナログオーディオ	R:RCA ピンジャック(赤) L:RCA ピンジャック(白)					
デジタルオーディオ	光角型					
外部入力						
USB 規格	Universal Serial Bus Revision 2.0/1.1					
USB ポート	シリーズ A(前面× 1、背面× 1)					
MediaServer2						
対応パソコン	DOS/V 機(OADG 仕様)					
対応 OS	Windows 7(32 bit、64 bit)、 Windows Vista(32 bit、64 bit)、Windows XP、 Windows 2000 ServicePack4 以降					
その他						
使用電源	AC100V 50/60 Hz					
消費電力	18 W(BS アンテナ給電時 23 W、省エネモード時 1 W)					
動作環境	温度:0 ~ 40 ℃、湿度:20 ~ 70 %(結露なきこと)					
外形寸法	210(W)x55(H)x215(D) mm(突起物を含まず)					
重量	約 1.25 kg					

再生できるファイルの種類

本製品で再生できるファイルの種類は、次の通りです。

フォーマット形	■本体のみで対応							
一式	■本体のみで対応 MPEG-1 最大解像度: 720x480							
16	MPEG-1	最大解像度: 720x480 フレームレート: 60/30/24/22/15						
		最大ビットレート: 5.5 Mbps						
	MPEG-2	最大解像度:1920x1080						
	IVII LO-Z	フレームレート: 60/30/24/22/15						
		最大ビットレート:25 Mbps						
		対応条件:main profile@H14 まで対応						
	H.264	最大解像度:1920x1080						
		フレームレート:60/30/24/22/15						
		最大ビットレート:18 Mbps						
		対応条件:H.264/AVC main and high Level4.1 まで対応						
	WMV9	最大解像度:1920 × 1080						
		フレームレート: 60/30/24/22/15						
		最大ビットレート:8 Mbps						
	LADEO A	対応条件: WMV HD まで対応 最大解像度: 1920 × 1080						
	MPEG-4	取入件隊長 . 1920 × 1080 フレームレート:60/30/24/22/15						
		最大ビットレート: 8 Mbps						
	Xvid ※ 1	最大解像度:1920×1080						
	AVIG X I	取入所隊及・1920~1000 フレームレート:60/30/24/22/15						
		最大ビットレート:4.5 Mbps						
	※上記に記載の最大ビットし	・ ・ ・ ト は 有線接続時の ものです。 無線接続時の場合、 値は異なり						
	ます。本製品を無線 LAN	で接続した場合、または USB 1.1 の機器から再生した場合、3						
	Mbps 以上のファイルでは	はコマ落ちや音とびが発生することがあります。						
	※ファイルによっては再生できない、または音ズレが起きる場合があります。							
		動画と MP3 音声の組み合わせのみ再生できます。AC-3、WMA						
	の場合、音声が出力されません。							
対応写真フォー		PEG 対応 / プログレッシブ JPEG 対応),						
マット形式	BMP, PNG, GIF	Lu						
対応音声フォー	AAC-LC / HE-AAC	サンプリングレート 32 / 44.1 / 48 kHz						
マット形式	MDEC 1 Laver 100	対応条件 ISO/IEC 13818-7 サンプリングレート 32 / 44.1 / 48 kHz						
	MPEG-1 Layer1,2,3	サンプラングレート 32 / 44.1 / 46 km2 対応条件 ISO/IEC 11172-3						
	(MP3)	-						
	WMA	サンプリングレート 32 / 44.1 / 48 kHz						
	DolbyDigital	サンプリングレート 48 kHz						
	(AC-3) 対応条件 ATSC-A52/a							
	※ファイルによっては再生できない、または音ズレが起きる場合があります。							
		合、本体側でパススルー出力に設定してください。光 (S/PDIF)						
	出力で 5.1 ch 対応の AV アンブに出力されます。 ※ HDMI 音声は設定にかかわらず 2 ch にダウンミックスされます。							
	※ MMA Lossless のコンテンツ再生には対応しておりません。							
認識できるファ	-	mpg, mpeg, vob, mp4 (% 1), wmv, asf, avi, m2t, m2ts,						
イル拡張子	PV (80)	mts, 3gp (% 2) , 3g2 (% 2) , mov (%3) , mkv (%4) ,						
I , V JIK J		iso, m2p, ts, vro						
1	写真	jpg, jpeg, png, bmp (% 5), gif						
	音楽	wav, mp3, wma, m4a						
1	1. H.264/MPEG4 フォーマットに対応しています。							
	※ 2. MPEG4-AAC フォーマットに対応しています。							
1	※ 3. MPEG4/H.264-AAC フォーマットに対応しています。							
	※ 4. H.264/AAC フォーマットにしています。複数映像、チャプター、字幕、メニューの表							
	示は非対応です。							
	※ 5. 256 色またはフルカラーに対応しています。							

対応コーデックの組み合わせ

コンテナ	映像コー	音声コーデック					
	デック	LPCM	MP2	MP3	AAC	AC3	WMA
MPEG-1	MPEG-1	_	0	0	_	_	_
MPEG-2 PS	MPEG-2	0	0	0	0	0	_
MPEG-2 TS	MPEG-2	0	0	0	0	0	_
	H.264	_	0	_	0	0	_
MP4	MPEG-4	_	_	_	0	_	_
	H.264	_	_	_	0	_	_
MOV	MPEG-4	_	_	_	0	_	_
H.264	H.264	_	_	_	_	_	-
3GPP	MPEG-4	_	_	_	0	_	_
	H.264	_	_	_	0	_	_
3GPP2	MPEG-4	_	_	_	0	_	_
	H.264	_	_	_	_	_	_
ASF	WMV9	_	_	_	_	_	0
	VC-1	_	_	_	_	_	0
AVI	Xvid	_	_	0	_	_	-
	WMV9	_	_	0	_	_	_
	VC-1	_	_	0	_	_	_
MKV	Xvid	_	0	0	0	0	_
	MPEG-4	_		_	_		_
	H.264	_	0	0	0	0	_
DVD ISO	MPEG-2	0	0	_	_	0	_

○:対応 - : 非対応

ロヴィ社(旧マクロビジョン社)の著作権保護技術について

本商品には、米国の特許及びその他の知的財産権によって保護されている著作権保護技術が組み込まれて います。この著作権保護技術を使用する場合には、ロヴィ社の許可が必要です。またロヴィ社の特別な許 可がない限り家庭用及びその他の限られた視聴用の使用に制限されています。本商品を分解したり改造す ることも禁止されています。

GPL/LGPL ライセンスについて

本製品は、GPL/LGPL の適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソースコードの入手、 改変、再配布の権利があることをお知らせします。オープンソースとしての性格上著作権による保証はな されておりませんが、本製品については保証書記載の条件により弊社による保証がなされています。 GPL/LGPL のライセンスについては、添付 CD-ROM 内 GNU_LICENSE.PDF をご覧下さい。 変更済み GPL 対象モジュール、および再配布については、http://opensource.buffalo.jp/ をご覧くだ さい。



______ 「設定がうまくいかない」、「故障かな?<u>」と思ったら</u>

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

▶ お問合せの際は、まず、弊社サポートページをご確認ください。 お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介して おります。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。



86886.jp (http://www 不要)

ハローバッファロー ai.88888



● インターネット(Eメール): ※お問合せフォームからご質問いただけます。

個人のお客様

86886.jp/mail/ (http://www 不要)

法人のお客様

ハローバッファロ・ **86886.jp/hojin/** (http://www 不要)

● 電話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答すること が可能です。1, ご使用の弊社製品名 2, パソコンの型番 3,OS のバージョン 4, トラ ブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。

詳細は弊社ホームページ(86886.jp)をご覧ください。

個人のお客様窓口 050-3163-1825

9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

法人のお客様窓口 | 050-3163-2000

9:30~12:00 13:00~17:00(土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 利用いただき、商品を弊社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。



ハローバッファロー

86886,jp/shuri/ (http://www 不要)

携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。 右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。



−登録のご案内・添付品の販売(備品販売窓口)

ユーザー登録

86886.jp/user/ (http://www 不要)

86886.jp/bihin/ (http://www 不要)

ダウンロードの代行サービス(有料) AC アダプター、ケーブル、その他付属品



http://www.buffalo-direct.com

バッファローダイレクト



コミュニティサイト

●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている 人が答えて解決するコミュニティサイト『ZQwoonetSAK2 (サクサク)』をご用意させていただい ております。ぜひご利用ください。 サクサク



🖳 http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar

SAK2



^{*}We provide technical and customer support only to Japanese OS.

We provide technical and customer support only in Japanese language. We provide technical and customer support only for use in Japan.

弊社へご提供の個人情報は次の目的のおけ使用し、お客様の同意なく第三者への明示は致しません お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート(サポートセンター)。添付品の販売業務(備を 製品返法と拝相近状の確認(現積確認)紀費向上の為の返送後の動作状況確認(修理センター) 製品返法と拝相近状の確認(見積確認)紀費向上の為の返送後の動作状況確認(修理センター) 添付品の販売業務(備品販売窓口)